



Series 3000 MkII Detector de gas

## 1 Seguridad

Debe haber leído y comprendido este Manual de Uso **ANTES** de instalar y utilizar este equipo, o de realizar trabajos de mantenimiento en él.

Preste especial atención a las Advertencias y Precauciones.

Todas las **Advertencias** de este documento se indican a continuación y se repiten donde proceda al inicio de todos los capítulos pertinentes de este Manual de Uso.

Las **Precauciones** aparecen en las secciones y apartados del documento donde sean de aplicación.

#### **ADVERTENCIAS**

El Series 3000 Mkll está diseñado para la instalación y el uso en zonas peligrosas clasificadas Zonas 1, 2, 21 o 22 en Europa y en las clasificadas Clase I, División 1 y 2, y Clase II, División 1 y 2 en Norteamérica.

La instalación se debe efectuar respetando las normas vigentes dictadas por la autoridad competente del país que corresponda.

Cualquier operación que requiera acceder al interior del detector sólo debe ser efectuada por personal formado.

Antes de llevar a cabo cualquier operación, asegúrese de que se cumplan la normativa local y los procedimientos vigentes en las instalaciones. Con el fin de conservar la certificación general del detector, se deben seguir las normas correspondientes.

Para reducir el riesgo de ignición en atmósferas peligrosas los conductos de cableado deben estar provistos de juntas de estanqueidad a menos de 46 cm de la caja.

Para reducir el riesgo de ignición en atmósferas peligrosas, desclasifique el área o desconecte el equipo del circuito de alimentación antes de abrir la caja del detector.

Mantenga el conjunto firmemente cerrado durante el funcionamiento.

Nunca intente abrir una caja de conexiones o la caja del equipo en atmósferas potencialmente peligrosas.

Por seguridad eléctrica y para limitar los efectos de las interferencias de radiofrecuencia, el detector debe estar puesto a tierra/masa. Hay bornes de tierra/masa tanto en el interior como en el exterior de la unidad. Se usará la masa interna como masa principal del equipo. El terminal exterior es sólo un punto de conexión suplementario si las autoridades locales permiten o requieren tal conexión.

La caja del conjunto del sensor montado remotamente contiene aluminio. Se debe procurar evitar riesgos de ignición por impacto o fricción cuando se instale en una ubicación de Zona 1.

Tenga cuidado al manipular los sensores, ya que podrían contener soluciones corrosivas.

No fuerce ni desmonte de ninguna manera el sensor. No exponga el sensor a temperaturas que excedan el rango de trabajo recomendado.

No exponga el sensor a disolventes orgánicos ni a líquidos corrosivos.

Al terminar su vida útil, los sensores deben ser desechados de forma compatible con el medio ambiente. La eliminación debe ser conforme con los requisitos de gestión de residuos y con la legislación medioambiental locales.

También puede embalar los sensores debidamente,

indicar claramente en el embalaje que requieren una eliminación respetuosa con el medio ambiente y devolverlos a Honeywell Analytics.

Las células electroquímicas NO se deben incinerar, porque pueden emitir vapores tóxicos.

## 2 Información

Honeywell Analytics no asume ninguna responsabilidad por la instalación o utilización del equipo si éstas no se realizan de acuerdo con el apartado o la modificación correspondiente del Manual de Uso.

El lector de este Manual de Uso debe asegurarse de que toda la información se corresponde exactamente con el equipo que se desea instalar o utilizar. En caso de duda, póngase en contacto con Honeywell Analytics.

En este Manual de Uso se emplean avisos como los que se muestran a continuación:

#### **ADVERTENCIA**

Muestra los modos de proceder peligrosos o arriesgados que podrían provocar lesiones graves o la muerte del operario.

Precaución: Muestra los modos de proceder peligrosos o arriesgados que podrían provocar lesiones leves al operario o daños materiales al equipo y a la propiedad.

Nota: Muestra información útil o adicional.

Aunque nuestro esfuerzo ha sido máximo por asegurar la exactitud de la información facilitada en la documentación, Honeywell Analytics no asume la responsabilidad por los errores u omisiones de sus documentos o sus posibles consecuencias.

Honeywell Analytics agradece profundamente cualquier información sobre errores u omisiones que pudieran encontrarse en el contenido de cualquiera de sus documentos.

Si desea obtener información sobre cualquier aspecto que no aparezca en este documento o desea que se le envíen comentarios/correcciones sobre éste, póngase en contacto con Honeywell Analytics utilizando los detalles de contacto que constan en la contraportada de este documento.

Honeywell Analytics se reserva el derecho de cambiar o corregir la información incluida en este documento sin previo aviso y sin la obligación de notificar dicho cambio o revisión a ninguna persona ni organización. Si en este documento no encuentra la información que necesita, póngase en contacto con el distribuidor o representante de su zona o con Honeywell Analytics.

## 3 Índice

1	Seguridad	
2	Información	
3	Índice	
4	Introducción	
4.1	Descripción general del producto	
4.2	Transmisor	
4.3	Sensor inteligente	
4.4	Accesorios	
4.4.1	Soporte de montaje en tubo.	
4.4.2	Visera/cubierta de Iluvia	
4.4.3	Kit de montaje de sensor remoto	
4.4.4	Kit de montaje en conductos	
4.4.5	Célula de flujo del gas de calibración	
4.4.6	Embudo recolector	
5	Instalación	
5.1	Montaje y ubicación de los detectores	
6	Conexiones eléctricas	
6.1	Esquemas de cableado de detectores	
6.2	Longitudes máximas normales de los cables instalados	
6.3	Conexiones de los terminales	
6.4	Conexión de cables y tierra/masa	
7	Primer encendido	
8	Activación de interruptores magnéticos	
8.1	Configuración predeterminada	
8.2	Calibración	
8.2.1	Ajuste de cero y calibración de span	
8.2.2	Puesta a cero y calibración de span de sensores de sulfuro de Hidrógeno	
9	Pantalla e interfaz de usuario	
10	Modo de supervisión	
11	Modo de revisión	
12	Modo de menú	
12.1	Tabla de funcionamiento del modo de menú	
13	Pantalla de mensaje de advertencia/fallo de detector	
13.1	Funcionamiento en advertencia/fallo de detector	
13.2	Diagnóstico de fallo de célula de gas Reflex™	
14	Mantenimiento general	
14.1	Prueba de gas funcional	
14.2	Vida útil del detector	
15	Mantenimiento	
15.1	Sustitución del sensor	
15.2	Sustitución de célula del sensor recambiable	
16	Detalles de instalación del kit de montaje de sensor remoto	
17	Especificaciones generales	
18	Información de pedido	
19	Declaración de garantía/responsabilidad	
20	CE certificación	
21	Certificación	
21.1	Diagrama de control UL/CSA	
21.2	Diagrama de control del cartucho del sensor y del accesorio para control remoto	
21.3	Placa de identificación de zona peligrosa UL/CSA de la unidad principal	
21.4	Placa de identificación de zona peligrosa ATEX/IECEx de la unidad principal	
21.5	Etiqueta del sensor ATEX/UL/c-UL	.43
21.6	Placa de identificación de zona peligrosa ATEX/UL/c-UL del sensor remoto	.44

## 4 Introducción

El detector de gas Series 3000 MkII se ha diseñado para detectar riesgos de gases tóxicos u Oxígeno en áreas peligrosas de las Zonas 1, 2, 21 o 22 en Europa y en las clasificadas Clase I, División 1 y 2, y Clase II, División 1 y 2 en Norteamérica. Dispone de una pantalla LCD que informa de la concentración y el tipo de gas. A través de esta pantalla, una vez activada magnéticamente, una sola persona puede calibrar y operar el detector sin tener que abrirlo. El interfaz entre el sensor y el transmisor es intrínsecamente segura (IS), lo que permite cambiar el detector sin quitar tensión. Los sensores inteligentes enchufables de repuesto se suministran precalibrados. Con un kit de montaje de sensor remoto, éste se puede montar a una distancia máxima de 15m (50ft) de la caja a prueba de explosión del transmisor. La salida del transmisor es un lazo a 2 hilos de 4-20mA (sumidero) estándar industrial, apto para la conexión a una amplia gama de PLC o equipos de control de Honeywell Analytics u otro fabricante.

## 4.1 Descripción general del producto

El detector Series 3000 MkII consta de estos elementos principales:




Diagrama 1: Series 3000 MkII explosionado

#### 4.2 Transmisor

La cubierta del transmisor tiene una ventana de vidrio a través de la que el imán puede activar los tres interruptores magnéticos del interfaz de usuario situados en el frontal del módulo de pantalla. Esto permite la calibración y la operación no intrusivas. La pantalla muestra información numérica e iconos.




Diagrama 2: Pantalla e interruptores magnéticos Series 3000 MkII

Se puede desenroscar la cubierta para retirar el módulo de pantalla Bajo el módulo de pantalla está el módulo de terminales y la barrera IS en la que se realizan todas las conexiones eléctricas al detector.

Las conexiones eléctricas se realizan mediante dos entradas de cable M20 o dos entradas de conducto NPT 3/4" (en función de la certificación). Se suministra un tapón de cierre adecuado que debe utilizarse para sellar las entradas que no se utilicen.

El sensor inteligente se enchufa en la parte inferior del transmisor y se fija con el elemento de retención del sensor. La cubierta de intemperie se monta sobre el sensor y se atornilla por la parte inferior de la caja del transmisor. La cubierta de intemperie dispone de una espiga para conectar un tubo en la aplicación de gas de "bump test".

## 4.3 Sensor inteligente

El sensor inteligente está fabricado con acero inoxidable y se suministra probado y calibrado al 100% (consulte la sección de procedimiento de puesta en marcha). El sensor es recambiable, por lo que la célula del sensor se puede sustituir (consulte la sección 15 para obtener más información acerca de la sustitución de sensores o células).

El sensor se puede cambiar sin quitar tensión al detector (si los procedimientos y normas locales lo permiten).

### 4.4 Accesorios

El detector Series 3000 MkII dispone de varios accesorios.

### 4.4.1 Soporte de montaje en tubo.

El soporte de montaje en tubo opcional (número de referencia SPXCDMTBR) permite el montaje del transmisor MkII serie 3000 en un tubo de montaje (horizontal o vertical) con un diámetro de 20-80 mm (0,8-3,1 pulgadas).

#### 4.4.2 Visera/cubierta de Iluvia.

La visera/cubierta de lluvia (n.º ref.:SPXCDSDP) es un accesorio opcional que puede instalarse en la placa de montaje integral. Este accesorio se ha diseñado para proteger el transmisor MkII serie 3000 contra el sobrecalentamiento en climas cálidos y áridos y, en concreto, ofrece protección adicional contra el choque térmico en ambientes tropicales.

#### 4.4.3 Kit de montaje de sensor remoto

Con un kit de montaje de sensor remoto, número de referencia S3KRMK, éste se puede montar remotamente mediante un kit de cable IS a una distancia máxima de 15m (50 ft) del transmisor. El kit comprende 15m de cable apantallado, casquillos pasacables y caja de terminales remota. Se puede cortar el cable a la longitud requerida y terminarlo en la caja de terminales remota. Consulte la sección 16 para obtener más información sobre la instalación.

#### 4.4.4 Kit de montaje en conductos

El kit de montaje en conductos, número de referencia S3KDMK, se puede utilizar para permitir la detección de O<sub>2</sub>, CO, H<sub>2</sub> y H<sub>2</sub>S en conductos. Para obtener más información, consulte el manual con número de referencia MAN0639.

## 4.4.5 Célula de flujo del gas de calibración

La célula de flujo del gas de calibración, S3KCAL, se usa para aplicar gas de calibración al sensor. Encaja a presión en la parte inferior del sensor, sin tener que desmontar la cubierta de intemperie. Consulte la sección 8.2 para obtener más información sobre la calibración del detector.

Nota: La espiga en el lateral de la cubierta de intemperie sólo sirve para "bump test". Para obtener más información, consulte la sección 14.1.

#### 4.4.6 Embudo recolector

El embudo recolector, número de referencia S3KCC, puede ayudar a la detección de gases 'no pegajosos' más ligeros que el aire, como el Hidrógeno puro. Se coloca en lugar de la cubierta de intemperie.

## 5 Instalación

Antes de la instalación, consulte el diagrama de control del transmisor 3000E3160 y el diagrama de control del sensor remoto 3000E3157 que se muestran en la sección 21.

#### **ADVERTENCIAS**

El Series 3000 Mkll está diseñado para la instalación y el uso en zonas peligrosas clasificadas Zonas 1, 2, 21 o 22 en Europa y en las clasificadas Clase I, División 1 y 2, y Clase II, División 1 y 2 en Norteamérica.

La instalación se debe efectuar respetando las normas vigentes dictadas por la autoridad competente del país que corresponda.

Cualquier operación que requiera acceder al interior del detector sólo debe ser efectuada por personal formado.

Antes de llevar a cabo cualquier operación, asegúrese de que se cumplan la normativa local y los procedimientos vigentes en las instalaciones. Con el fin de conservar la certificación general del detector, se deben seguir las normas correspondientes.

Para reducir el riesgo de ignición en atmósferas peligrosas los conductos de cableado deben estar provistos de juntas de estanqueidad a menos de 46cm de la caja.

Para reducir el riesgo de ignición en atmósferas peligrosas, desclasifique el área o desconecte el equipo del circuito de alimentación antes de abrir la caja del detector.

Mantenga el conjunto firmemente cerrado durante el funcionamiento.

Nunca intente abrir una caja de conexiones o la caja del equipo en atmósferas

potencialmente peligrosas.

Por seguridad eléctrica y para limitar los efectos de las interferencias de radiofrecuencia, el detector debe estar puesto a tierra/masa. Hay bornes de tierra/masa tanto en el interior como en el exterior de la unidad. Se usará la masa interna como masa principal del equipo. El terminal exterior es sólo un punto de conexión suplementario si las autoridades locales permiten o requieren tal conexión.

Tenga cuidado al manipular los sensores, ya que podrían contener soluciones corrosivas.

No fuerce ni desmonte de ninguna manera el sensor. No exponga el sensor a temperaturas que excedan el rango de trabajo recomendado.

No exponga el sensor a disolventes orgánicos ni a líquidos corrosivos.

Al terminar su vida útil, los sensores deben ser desechados de forma compatible con el medio ambiente. La eliminación debe ser conforme con los requisitos de gestión de residuos y con la legislación medioambiental locales.

También puede embalar los sensores debidamente, indicar claramente en el embalaje que requieren una eliminación respetuosa con el medio ambiente y devolverlos a Honeywell Analytics.

Las células electroquímicas NO se deben incinerar, porque pueden emitir vapores tóxicos.

Todos los dispositivos de entrada de cable y los elementos de cierre se certificarán en un tipo "d" de caja antideflagración con protección contra explosiones, adecuada para las condiciones de uso y su correcta instalación y para un índice de protección contra entrada de agua y polvo IP6X, como mínimo.

Las aberturas que no se utilicen se cerrarán con elementos de cierre adecuados.

## 5.1 Montaje y ubicación de los detectores

Precaución: La ubicación de los detectores debe realizarse de acuerdo con cualquier normativa pertinente, estándares o códigos de ejercicio de índole local o nacional. Sustituya los detectores siempre con un detector del mismo tipo.

El detector deberá instalarse allí donde se considere más probable la aparición de gas. Tenga en cuenta las siguientes cuestiones a la hora de ubicar los detectores de gas:

- Al elegir la ubicación de los detectores se debe tener en cuenta los posibles daños causados por agentes naturales como lluvia o inundaciones.
- Tenga en cuenta la facilidad de acceso para las pruebas funcionales y mantenimiento.
- Tenga en cuenta cómo se comportará un escape de gas debido a la acción de corrientes de aire, forzadas o naturales.

Nota: La localización de los detectores debe efectuarse de acuerdo con el consejo de expertos con conocimientos especializados en dispersión de gases, expertos con conocimientos especializados en los sistemas de la planta de proceso y de los equipos implicados y personal de ingeniería y seguridad. El acuerdo alcanzado sobre la ubicación de los detectores deberá ser registrado.

Monte el MkII serie 3000 con el sensor apuntando hacia abajo. Se proporcionan anillos de montaje integrados (adecuados para los pernos M8) en la carcasa del transmisor MkII serie 3000 para montar el detector en una pared. Se proporciona un soporte de montaje en tubo opcional (número de referencia SPXCDMTBR) para el montaje en un tubo o en un poste con un diámetro de 20¬-80 mm (de 0,8 a 3,1 pulgadas).




Diagrama 3: Montaje en tubo




Diagrama 4: Montaje mural




Diagrama 5: Croquis acotado de montaje en tubo




Diagrama 6: Croquis acotado de montaje mural

## 6 Conexiones eléctricas

Antes de la instalación, consulte el diagrama de control del transmisor 3000E3160 y el diagrama de control del sensor remoto 3000E3157 que se muestran en la sección 21.

#### **ADVERTENCIAS**

El Series 3000 Mkll está diseñado para la instalación y el uso en zonas peligrosas clasificadas Zonas 1, 2, 21 o 22 en Europa y en las clasificadas Clase I, División 1 y 2, y Clase II, División 1 y 2 en Norteamérica.

La instalación se debe efectuar respetando las normas vigentes dictadas por la autoridad competente del país que corresponda.

Utilice exclusivamente cableado de cobre.

Cualquier operación que requiera acceder al interior del detector sólo debe ser efectuada por personal formado.

Antes de llevar a cabo cualquier operación, asegúrese de que se cumplan la normativa local y los procedimientos vigentes en las instalaciones. Con el fin de conservar la certificación general del detector, se deben seguir las normas correspondientes.

Para reducir el riesgo de ignición en atmósferas peligrosas los conductos de cableado deben estar provistos de juntas de estanqueidad a menos de 46cm de la caja.

Para reducir el riesgo de ignición en atmósferas peligrosas, desclasifique el área o desconecte el equipo del circuito de alimentación antes de abrir la caja del detector.

Mantenga el conjunto firmemente cerrado durante el funcionamiento.

Nunca intente abrir una caja de conexiones o la caja del equipo en atmósferas potencialmente peligrosas.

Por seguridad eléctrica y para limitar los efectos de las interferencias de radiofrecuencia, el detector debe estar puesto a tierra/masa. Hay bornes de tierra/masa tanto en el interior como en el exterior de la unidad. Se usará la masa interna como masa principal del equipo. El terminal exterior es sólo un punto de conexión suplementario si las autoridades locales permiten o requieren tal conexión.

Tenga cuidado al manipular los sensores, ya que podrían contener soluciones corrosivas.

No fuerce ni desmonte de ninguna manera el sensor. No exponga el sensor a temperaturas que excedan el rango de trabajo recomendado.

No exponga el sensor a disolventes orgánicos ni a líquidos corrosivos.

Al terminar su vida útil, los sensores deben ser desechados de forma compatible con el medio ambiente. La eliminación debe ser conforme con los requisitos de gestión de residuos y con la legislación medioambiental locales.

También puede embalar los sensores debidamente,

indicar claramente en el embalaje que requieren una eliminación respetuosa con el medio ambiente y devolverlos a Honeywell Analytics.

Las células electroquímicas NO se deben incinerar, porque pueden emitir vapores tóxicos.

## 6.1 Esquemas de cableado de detectores

Precaución: Todas las conexiones eléctricas deben realizarse de acuerdo con la legislación nacional o local relevante, normas de uso o códigos de práctica.




Diagrama 7: Esquema de cableado tipo 1




Diagrama 8: Esquema de cableado tipo 2

#### Alimentación del detector V<sub>d</sub>

- 17VCC (+/-10%) < V<sub>d</sub> < 24VCC (máx.)
- NUNCA DEBE superarse la tensión máxima

#### Señal máxima del detector I<sub>m</sub>

• I<sub>m</sub> = 22mA (en el rango)

#### Resistencia del cable R<sub>c</sub>

- En función del tipo de cable
- Los valores típicos son:

0.5mm<sup>2</sup> (20 AWG\*) = 36,8 Ω/km (59.2Ω/mi) 1.0mm<sup>2</sup> (17 AWG\*) = 19,5 Ω/km (31.4Ω/mi) 1.5mm<sup>2</sup> (16 AWG\*) = 12,7 Ω/km (20.4Ω/mi) 2.0mm<sup>2</sup> (14 AWG\*) = 10,1 Ω/km (16.3Ω/mi)

## Resistencia de carga del panel de control R<sub>L</sub>

• Se supone 33  $\Omega$  (mín.) / 250  $\Omega$  (máx.)

#### Tensión de alimentación del controlador V<sub>c</sub>

- En función del fabricante del controlador
- Se supone que la nominal es 24VCC

## 6.2 Longitudes máximas normales de los cables instalados

Para calcular la longitud máxima de cable instalado entre un controlador y un detector, D (en metros) se usa esta fórmula;

$$D = (((V_c - V_{dmin} - (I_m * R_L)) / (2 * I_m * R_c))) * 1000$$

Datos de cal	oles típicos	Longitud de	cable km (mi)
Tamaño de cable	Resistencia del cable $R_c$ $\Omega/km$ ( $\Omega/mi$ )	Ejemplo 1 Impedancia de entrada $R_L = 33\Omega$	Ejemplo 2 Impedancia de entrada $R_L = 250\Omega$
0.5mm <sup>2</sup> (20 AWG*)	36.8 (59.2)	3.9 (2.4)	0.9 (0.6)
1.0mm <sup>2</sup> (17 AWG*)	19.5 (31.4)	7.3 (4.5)	1.7 (1.1)
1.5mm <sup>2</sup> (16 AWG*)	12.7 (20.4)	11.2 (7.0)	2.7 (1.7)
2.0mm <sup>2</sup> (14 AWG*)	10.1 (16.3)	14.1 (8.8)	3.4 (2.1)
* Equivalente más pro	óximo		

#### Notas:

- Longitud, km = kilómetros, mi = millas.
- Suponiendo Vc = 24VCC, Vdmín = 17VCC, Im = 22mAUtilice el valor de  $R_C$  suministrado por el fabricante del cable que se usará en la instalación.

#### 6.3 Conexiones de los terminales

Todas las conexiones eléctricas se realizan en el módulo de terminales. Lleve a cabo el siguiente procedimiento para acceder al módulo de terminales:

1. Retire la cubierta del detector desenroscándola en sentido antihorario.




Diagrama 9: Conexiones del módulo de terminales

## 6.4 Conexión de cables y tierra/masa

Entre controlador y transmisor, recomendamos utilizar cable de cobre bipolar (con pantalla del 90%), con la adecuada protección mecánica y un casquillo pasacables a prueba de explosiones M20 o conducto de acero NPT 3/4" con conductores de 0.5 a 2.0mm² (20 AWG a 14 AWG equivalentes aprox.). Asegúrese de que el casquillo pasacables está correctamente instalado y completamente apretado.

Para garantizar una buena inmunidad RFI/EMC, conecte el sistema a tierra/masa como se muestra en este diagrama:




Diagrama 10: Conexión de tierra/masa

#### Notas:

- No debe haber dos puntos de tierra conectados a través de la pantalla o el conducto a fin de evitar bucles de masa. Excepto entre el sensor y el transmisor, que hay un enlace digital.
- Si no se puede evitar tener varios puntos de tierra, como cuando el transmisor se monta en una estructura metálica puesta a tierra, entonces se debe aislar del controlador la pantalla o el conducto adecuadamente.
- Las conexiones de continuidad de la pantalla se pueden conseguir mediante casquillos para cables o conducto adecuados. Para ello hay puntos de tierra internos y externos en el transmisor.

Cuando haya realizado todas las conexiones eléctricas, coloque de nuevo el módulo de pantalla y la cubierta siguiendo este procedimiento:

- 1. Asegúrese de que los cables en la zona de terminales no sean un obstáculo.
- 2. Alinee el enchufe del módulo de pantalla con el zócalo del módulo de terminales.
- 3. Presione firmemente, sin hacerlo girar, el módulo de pantalla hasta que quede totalmente encajado.
- 4. Vuelva a montar la cubierta enroscándola en sentido horario hasta que quede apretada.

### 7 Primer encendido

Tras el montaje y el cableado del transmisor, se debe colocar el sensor enchufable y se debe probar la instalación, visual y eléctricamente, de esta forma:

#### **ADVERTENCIA**

Antes de llevar a cabo cualquier operación, asegúrese de que se siguen la normativa local y los procedimientos vigentes en las instalaciones. Asegúrese de que el panel de control asociado está inhibido para evitar falsas alarmas.

Los niveles mínimo y máximo de alarma del controlador no deberán ajustarse a menos del 10% o a más del 90% del fondo de escala del detector.

Precaución: Estos procedimientos deben seguirse cuidadosamente y sólo deben ser llevados a cabo por personal debidamente preparado.

- 1. Compruebe que el transmisor esté cableado correctamente según este manual y el manual de los equipos de control asociados.
- 2. Desenrosque la cubierta de intemperie, afloje el tornillo de seguridad del elemento de retención del sensor y desenrosque el elemento de retención del sensor.
- 3. Enchufe el sensor procurando alinear las patillas del sensor con los orificios del conector en la PCB.

Precaución: En los sensores de gases tóxicos, retire el puente cortocircuitador de la parte inferior del sensor antes de la instalación. En el sensor de O<sub>2</sub> no hay puente cortocircuitador.

- 4. Vuelva a colocar el elemento de retención del sensor, apriete el tornillo de seguridad y vuelva a colocar la cubierta de intemperie.
- 5. Conecte la alimentación del controlador asociado que, a su vez, alimentará al detector.
- 6. La salida del detector se forzará a 3mA (inhibición/fallo predeterminado).
- 7. La pantalla del detector entrará en un procedimiento de puesta en marcha. Primero mostrará todos los símbolos y segmentos del LCD, el transmisor cargará los datos desde el sensor y comprobará que el transmisor y el sensor sean del mismo tipo, los números de versión de software, tipo de gas, rango de detección y nivel de gas de calibración de span, tiempo estimado hasta la siguiente calibración, resultado de la autocomprobación y, finalmente, el período de calentamiento, que se mostrará como una cuenta atrás. La cuenta atrás varía entre 30 segundos y 3 minutos según el tipo de sensor.
- 8. Al final de la cuenta atrás el detector pasará al modo normal de supervisión.

Nota: Para que el detector se pueda usar para supervisión de gas, es obligatorio que antes se haya calibrado. Consulte la sección 8.2 Calibración para ver el procedimiento correcto.

## 8 Activación de interruptores magnéticos.

El Series 3000 MkII utiliza interruptores magnéticos para permitir la operación no intrusiva. Para activar un interruptor magnético hay que acercar el imán a la ventana de vidrio, directamente sobre la zona del interruptor magnético. El interruptor se activa cuando se aleja el imán. Por ejemplo: para poner el detector en modo de menú, ponga el imán sobre el interruptor magnético ✓ durante 5 segundos y aleje el imán. El detector entra en el modo de menú tras retirar el imán (no es automático tras 5 segundos). De la misma forma, para cambiar valores o navegar por un menú, utilice los interruptores magnéticos ▲▼, acerque el imán a la ventana de vidrio, directamente sobre la zona del interruptor magnético y retírelo para activar el interruptor. En algunos menús en los que se puede cambiar el valor indicado, el imán se puede mantener sobre el interruptor y el número en la pantalla pasará por los valores disponibles. Retire el imán cuando se muestre el valor deseado.

En este manual, las instrucciones de usar ✓', '▲ o ▼, significan que hay que activar el interruptor magnético respectivo como se ha descrito.

## 8.1 Configuración predeterminada

Los detectores Series 3000 MkII se suministran con la configuración predeterminada que se muestra más adelante. Los ajustes para fondo de escala, nivel de gas de calibración, intervalo de calibración, tiempo de espera y corriente de inhibición, y contraseña de acceso se pueden cambiar según la aplicación particular.

Oxígeno         Sólo 25%/Vol         25% VOL         N/A         20.9%/Vol (fijo)         20.99         20.90         20.90         20.00         20.00         20.00         20.00         20.00         20.00         20.00         20.00         20.00         20.00         20.00         20	Señal de salida	a de 4-20mA d	el de	etector						
Inhibición	Fallo/fuera de r	ango inferior	3m	A						
Señal de cero         4mA           Fondo de escala         20mA           Límite excedido         22mA           Otros ajustes         Tiempo de espera de inhibición         0 (sin tiempo de espera). Seleccionable 0 a 240 minutos (5 min pasos). Si se selecciona 0, la corriente de salida se inhibe permanentemente.           Intervalo de calibración y pantalla/salida.         Intervalo de calibración 180 días (seleccionable 30-360). Tres opciones para indicación de advertencia de calibración pendiente (seleccionable apagado, mediante pantalla solamente o mediante pantalla y salida 3mA)           Contraseña         000 (contraseña deshabilitada) Si se cambia, se activará la contraseña. Para desactivaria, cambiar a 000.           Gas         Rango fondo de escala seleccionable nitro de descala seleccionable of seleccionable nitro de hidrógeno         Incrementos nitro de descala seleccionable nitro de de 10 a 50ppm 15ppm 0.1ppm         Rango gas cal seleccionable nitro de nitro de nitro de de 10 a 1.000ppm 10ppm 10		<u> </u>				cionable 4mA (1	tóxico),			
Fondo de escala   20mA										
Límite excedido         22mA           Otros ajustes         Tiempo de espera de inhibición         0 (sin tiempo de espera). Seleccionable 0 a 240 minutos (5 min pasos). Si se selecciona 0, la corriente de salida se inhibe permanentemente.           Intervalo de calibración y pantalla/salida.         Intervalo de calibración 180 días (seleccionable 30-360). Tres opciones para indicación de advertencia de calibración pendiente (seleccionable apagado, mediante pantalla solamente o mediante pantalla y salida 3mA)           Contraseña         000 (contraseña deshabilitada) Si se cambia, se activará la contraseña. Para desactivarla, cambiar a 000.           Gas         Rango fondo de escala seleccionable predeterminado predeterminado         Incrementos         Rango gas cal seleccionable predeterminado do         Punto cal predeterminado do           Oxígeno         Sólo 25%/Vol         25% VOL         N/A         20.9%/Vol (fljo)         20.99/Vol (fljo)         20.99/Vol (fljo)         20.99/Vol (fljo)         10.00.00         10.00.00         20.99/Vol (fljo)<	Señal de cero		4m							
Límite excedido         22mA           Otros ajustes         Tiempo de espera de inhibición         0 (sin tiempo de espera). Seleccionable 0 a 240 minutos (5 min pasos). Si se selecciona 0, la corriente de salida se inhibe permanentemente.           Intervalo de calibración y pantalla/salida.         Intervalo de calibración 180 días (seleccionable 30-360). Tres opciones para indicación de advertencia de calibración pendiente (seleccionable apagado, mediante pantalla solamente o mediante pantalla y salida 3mA)           Contraseña         000 (contraseña deshabilitada) Si se cambia, se activará la contraseña. Para desactivarla, cambiar a 000.           Gas         Rango fondo de escala seleccionable predeterminado predeterminado         Incrementos         Rango gas cal seleccionable predeterminado do         Punto cal predeterminado do           Oxígeno         Sólo 25%/Vol         25% VOL         N/A         20.9%/Vol (fljo)         20.99/Vol (fljo)         20.99/Vol (fljo)         20.99/Vol (fljo)         10.00.00         10.00.00         20.99/Vol (fljo)<	Fondo de escal	а	20r	nA						
Otros ajustes           Tiempo de espera de inhibición         0 (sin tiempo de espera). Seleccionable 0 a 240 minutos (5 min pasos). Si se selecciona 0, la corriente de salida se inhibe permanentemente.           Intervalo de calibración y pantalla/salida.         Intervalo de calibración 180 días (seleccionable 30-360). Tres opciones para indicación de advertencia de calibración pendiente (seleccionable apagado, mediante pantalla solamente o mediante pantalla y salida 3mA)           Contraseña         000 (contraseña deshabilitada) Si se cambia, se activará la contraseña. Para desactivarla, cambiar a 000.           Gas         Rango fondo de escala seleccionable         Rango predeterminado predeterminado         N/A         Rango gas cal seleccionable predeterminado do         Punto cal predeterminado do           Oxígeno         Sólo 25%/Vol         25% VOL         N/A         20.9%/Vol (fijo)										
Tiempo de espera de inhibición  Osín tiempo de espera). Seleccionable 0 a 240 minutos (5 min pasos). Si se selecciona 0, la corriente de salida se inhibe permanentemente.  Intervalo de calibración y pantalla/salida.  Intervalo de calibración y pantalla/salida.  Intervalo de calibración 180 días (seleccionable 30-360). Tres opciones para indicación de advertencia de calibración pendiente (seleccionable apagado, mediante pantalla solamente o mediante pantalla y salida 3mA)  Contraseña  Oou (contraseña deshabilitada) Si se cambia, se activará la contraseña. Para desactivarla, cambiar a 000.  Gas  Rango fondo de escala seleccionable  Oxigeno  Sólo 25%/Vol  Oxigeno  Oxigeno  Oxigeno  Sólo 25%/Vol  Oxigeno  Sólo 25%/Vol  Oxigeno  Oxigeno  Oxigeno  Oxigeno  Oxigeno  Oxigeno  Oxigeno  Sólo 25%/Vol  Oxigeno  Oxig										
inhibición  240 minutos (5 min pasos). Si se selecciona 0, la corriente de salida se inhibe permanentemente.  Intervalo de calibración y pantalla/salida.  Intervalo de calibración y pantalla/salida.  Intervalo de calibración 180 días (seleccionable 30-360). Tres opciones para indicación de advertencia de calibración pendiente (seleccionable apagado, mediante pantalla y salida 3mA)  Contraseña  O00 (contraseña deshabilitada) Si se cambia, se activará la contraseña. Para desactivarla, cambiar a 000.  Gas  Rango fondo de escala seleccionable predeterminado predeterminado lncrementos predeterminado lncrementos predeterminado lncrementos seleccionable de 10 a 50ppm  Sulfuro de Hidrógeno de 10 a 50ppm 15ppm 0.1ppm  Sulfuro de Hidrógeno de 50ppm a 500ppm 100ppm 100ppm  Monóxido de Azufre de 5 a 20ppm 15ppm 5ppm 5ppm 100ppm 10ppm 1		era de	0 (	0 (sin tiempo de espera). Seleccionable 0 a						
corriente de salida se inhibe permanentemente.  Intervalo de calibración y pantalla/salida.  Intervalo de calibración 180 días (seleccionable 30-360). Tres opciones para indicación de advertencia de calibración pendiente (seleccionable apagado, mediante pantalla solamente o mediante pantalla y salida 3mA)  Contraseña  Contraseña  Rango fondo de escala seleccionable  Rango predeterminado  Dixígeno  Sólo 25%/Vol  Sulfuro de Hidrógeno  de 50 ppm a 500ppm  Monóxido de Carbono  Dióxido de Azufre de 5 a 20ppm  Dióxido de Azufre de 5 a 20ppm  Dióxido de Cloro  Sólo 100ppm  Dióxido Nítrico  Sólo 10ppm  Dióxido Nítrico  Sólo 10ppm  Dióxido N		cia do								
Intervalo de calibración y pantalla/salida.										
Dantalla/salida.   Tres opciones para indicación de advertencia de calibración pendiente (seleccionable apagado, mediante pantalla solamente o mediante pantalla y salida 3mA)	Intorvolo do col	ibración v								
calibración pendiente (seleccionable apagado, mediante pantalla solamente o mediante pantalla y salida 3mA)  Contraseña  Rango fondo de escala seleccionable  Rango fondo de escala seleccionable  Oxígeno  Sólo 25%/Vol  Sulfuro de Hidrógeno  Dióxido de Azufre Amoníaco  Amoníaco  de 50 a 200ppm  Dióxido de Cloro  Dióxido de Cloro  Dióxido de Cloro  Dióxido de Cloro  Dióxido de de 5 a 20ppm  Dióxido de Cloro  Dióxido de de 5 a 20ppm  Dióxido de Cloro  Sólo 100ppm		ibracion y								
Dantalla solamente o mediante pantalla y salida 3mA    Contraseña   000 (contraseña deshabilitada) Si se cambia, se activará la contraseña. Para desactivarla, cambiar a 000.   Gas   Rango fondo de escala seleccionable   Rango predeterminado   Incrementos   Rango gas cal seleccionable   Dicitado de 10 a 50ppm   15ppm   0.1ppm   10ppm   10p	paritalia/Saliua.									
Contraseña   000 (contraseña deshabilitada) Si se cambia, se activará la contraseña. Para desactivarla, cambiar a 000.    Rango fondo de escala seleccionable   Rango predeterminado   Incrementos   Rango gas cal seleccionable   Oxígeno   Sólo 25%/Vol   25% VOL   N/A   20.9%/Vol (fijo)   20.99%/Vol (fijo)   20.99%/V										
Rango fondo de escala seleccionable   Rango predeterminado   Rango gas cal seleccionable   Rango predeterminado   Rango gas cal seleccionable   Rango predeterminado   Rango gas cal seleccionable   Rango gas cal seleccionado   Rango gas cal seleccionado   Rango gas cal seleccionado   Rango gas pas cal seleccionado   Rango gas cal seleccionado   Rango gas pas cal seleccionado   Rango gas pas pas pas pas pas pas pas pas pas p										
Gas         Rango fondo de escala seleccionable         Rango predeterminado         Incrementos         Rango gas cal seleccionable         Punto cal predetermina do seleccionable           Oxígeno         Sólo 25%/Vol         25% VOL         N/A         20.9%/Vol (fijo)         10ppm         50ppm         50ppm         50ppm         100ppm         50ppm         50ppm         50ppm         50ppm         100ppm         50ppm         50ppm         20.9ppm         20.9ppm         70.5ppm         500ppm         500ppm         500ppm         500ppm	Contraseña									
Gas         Rango fondo de escala seleccionable         Rango predeterminado         Incrementos seleccionable         Rango gas cal seleccionable do 20.9%/Vol (fijo)         predeterminado           Oxígeno         Sólo 25%/Vol         25% VOL         N/A         20.9%/Vol (fijo)         40.9%         40.9%         40.9%         40.9%         40.9%         40.9%         40.9%         40.9%         40.9%         40.9%         40.9%         40.9%         40.9%			la c	contraseña. Para	<u>a desactivar</u>	la, cambiar a 0	00.			
Sulfuro de Hidrógeno         de 10 a 50ppm         15ppm         0.1ppm           Sulfuro de Hidrógeno         de 50ppm a 500ppm         100ppm         10ppm           Monóxido de Carbono         de 100 a 1.000ppm         300ppm         100ppm           Dióxido de Azufre Amoníaco         de 5 a 20ppm         15ppm         5ppm           Amoníaco         de 50 a 200ppm         200ppm         50ppm           Cloro         de 5 a 20ppm         100ppm         300ppm           Cloro         de 5 a 20ppm         5ppm         300ppm           Dióxido de Cloro         sólo 1ppm         1ppm         N/A           Oxido Nítrico         sólo 100ppm         100ppm         N/A           Dióxido de Nitrógeno         de 5 a 50ppm         10ppm         5ppm           Hidrógeno         sólo 1.000ppm         1.000ppm         N/A           Hidrógeno         sólo 9.999ppm         9.999ppm         N/A           Cloruro de Hidrógeno         de 10 a 20ppm         10ppm         1ppm           Cianuro de Hidrógeno         sólo 30ppm         30ppm         N/A           Fluoruro de Hidrógeno         sólo 12ppm         12ppm         N/A           Ozono         sólo 0.4ppm         0.4ppm         N/A </td <td>Gas</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Incrementos</td> <td></td> <td>predetermina</td>	Gas				Incrementos		predetermina			
Hidrógeno		Sólo 25%/Vol		25% VOL	N/A	20.9%/Vol (fijo)	20.9%/Vol			
Hidrógeno   de Suppm a Suuppm   100ppm   5ppm   5ppm   5ppm   100ppm   100ppm   100ppm   100ppm   100ppm   100ppm   300ppm   100ppm   300ppm   100ppm   300ppm   20ppm   20ppm   20ppm   20ppm   300ppm   20ppm   20pp		de 10 a 50ppm	1	15ppm	0.1ppm		10ppm			
Monóxido de Carbono         de 100 a 1.000ppm         300ppm         100ppm           Dióxido de Azufre         de 5 a 20ppm         15ppm         5ppm           Amoníaco         de 50 a 200ppm         200ppm         50ppm           Amoníaco         de 200 a 1.000ppm         1.000ppm         50ppm           Cloro         de 5 a 20ppm         5ppm         5ppm           Dióxido de Cloro         sólo 1ppm         1ppm         N/A           Óxido Nítrico         sólo 100ppm         100ppm         N/A           Dióxido de Nitrógeno         de 5 a 50ppm         10ppm         5ppm           Hidrógeno         sólo 1.000ppm         1.000ppm         N/A           Hidrógeno         sólo 9.999ppm         9.999ppm         N/A           Cloruro de Hidrógeno         sólo 30ppm         10ppm         1ppm           Cianuro de Hidrógeno         sólo 30ppm         30ppm         N/A           Fluoruro de Hidrógeno         sólo 12ppm         12ppm         N/A           Ozono         sólo 0.4ppm         0.4ppm         N/A		de 50ppm a 500p	pm	100ppm	10ppm		50ppm			
Carbono         de 100 a 1.000pm         300ppm         100ppm           Dióxido de Azufre         de 5 a 20ppm         15ppm         5ppm           Amoníaco         de 50 a 200ppm         200ppm         50ppm           Amoníaco         de 200 a 1.000ppm         1.000ppm         50ppm           Cloro         de 5 a 20ppm         5ppm         5ppm           Dióxido de Cloro         sólo 10ppm         1ppm         N/A           Óxido Nítrico         sólo 100ppm         10ppm         5ppm           Dióxido de Nitrógeno         de 5 a 50ppm         10ppm         5ppm           Hidrógeno         sólo 1.000ppm         1.000ppm         N/A           Hidrógeno         sólo 9.999ppm         10ppm         1ppm           Cloruro de Hidrógeno         de 10 a 20ppm         10ppm         1ppm           Cianuro de Hidrógeno         sólo 30ppm         30ppm         N/A           Fluoruro de Hidrógeno         sólo 12ppm         12ppm         N/A           Ozono         sólo 0.4ppm         0.4ppm         N/A										
Amoníaco         de 50 a 200ppm         200ppm         50ppm           Amoníaco         de 200 a 1.000ppm         1.000ppm         50ppm           Cloro         de 5 a 20ppm         5ppm         5ppm           Dióxido de Cloro         sólo 1ppm         1ppm         N/A           Óxido Nítrico         sólo 100ppm         100ppm         N/A           Dióxido de Nitrógeno         de 5 a 50ppm         10ppm         5ppm           Hidrógeno         sólo 1.000ppm         1.000ppm         N/A           Hidrógeno         sólo 9.999ppm         9.999ppm         N/A           Cloruro de Hidrógeno         de 10 a 20ppm         10ppm         1ppm           Cianuro de Hidrógeno         sólo 30ppm         30ppm         N/A           Fluoruro de Hidrógeno         sólo 12ppm         12ppm         N/A           Ozono         sólo 0.4ppm         0.4ppm         N/A		de 100 a 1.000pp	om	300ppm	100ppm		100ppm			
Amoníaco         de 200 a 1.000ppm         1.000ppm         50ppm           Cloro         de 5 a 20ppm         5ppm         5ppm           Dióxido de Cloro         sólo 1ppm         1ppm         N/A           Óxido Nítrico         sólo 100ppm         100ppm         N/A           Dióxido de Nitrógeno         de 5 a 50ppm         10ppm         5ppm           Hidrógeno         sólo 1.000ppm         1.000ppm         N/A           Hidrógeno         sólo 9.999ppm         9.999ppm         N/A           Cloruro de Hidrógeno         de 10 a 20ppm         10ppm         1ppm           Cianuro de Hidrógeno         sólo 30ppm         30ppm         N/A           Fluoruro de Hidrógeno         sólo 12ppm         12ppm         N/A           Ozono         sólo 0.4ppm         0.4ppm         N/A	Dióxido de Azufre	de 5 a 20ppm		15ppm	5ppm		5ppm			
Cloro         de 5 a 20ppm         5ppm         5ppm           Dióxido de Cloro         sólo 1ppm         1ppm         N/A           Óxido Nítrico         sólo 100ppm         100ppm         N/A           Dióxido de Nitrógeno         de 5 a 50ppm         10ppm         5ppm           Hidrógeno         sólo 1.000ppm         1.000ppm         N/A           Hidrógeno         sólo 9.999ppm         10ppm         N/A           Cloruro de Hidrógeno         de 10 a 20ppm         10ppm         1ppm           Cianuro de Hidrógeno         sólo 30ppm         30ppm         N/A           Fluoruro de Hidrógeno         sólo 12ppm         12ppm         N/A           Ozono         sólo 0.4ppm         0.4ppm         N/A	Amoníaco			200ppm	50ppm		100ppm			
Dióxido de Cloro         sólo 1ppm         1ppm         N/A           Óxido Nítrico         sólo 100ppm         100ppm         N/A           Dióxido de Nitrógeno         de 5 a 50ppm         10ppm         5ppm           Hidrógeno         sólo 1.000ppm         1.000ppm         N/A           Hidrógeno         sólo 9.999ppm         9.999ppm         N/A           Cloruro de Hidrógeno         de 10 a 20ppm         10ppm         1ppm           Cianuro de Hidrógeno         sólo 30ppm         30ppm         N/A           Fluoruro de Hidrógeno         sólo 12ppm         12ppm         N/A           Ozono         sólo 0.4ppm         0.4ppm         N/A				1.000ppm	50ppm					
Óxido Nítrico         sólo 100ppm         100ppm         N/A         de 30 al 70% del fondo de escala seleccionado           Dióxido de Nitrógeno         de 5 a 50ppm         10ppm         5ppm         5ppm           Hidrógeno         sólo 1.000ppm         1.000ppm         N/A         500ppm           Hidrógeno         sólo 9.999ppm         9.999ppm         N/A         500ppm           Cloruro de Hidrógeno         de 10 a 20ppm         10ppm         1ppm         5ppm           Cianuro de Hidrógeno         sólo 30ppm         30ppm         N/A         10ppm           Fluoruro de Hidrógeno         sólo 12ppm         12ppm         N/A         5ppm           Ozono         sólo 0.4ppm         0.4ppm         N/A         0.2ppm										
Oxido Nitrico         Solo 100ppm         100ppm         IV/A         fondo de escala seleccionado           Dióxido de Nitrógeno         de 5 a 50ppm         10ppm         5ppm           Hidrógeno         sólo 1.000ppm         1.000ppm         N/A           Hidrógeno         sólo 9.999ppm         9.999ppm         N/A           Cloruro de Hidrógeno         de 10 a 20ppm         10ppm         1ppm           Cianuro de Hidrógeno         sólo 30ppm         30ppm         N/A           Fluoruro de Hidrógeno         sólo 12ppm         12ppm         N/A           Ozono         sólo 0.4ppm         0.4ppm         N/A						do 20 al 70% dal				
Dioxido de Nitrógeno         de 5 a 50ppm         10ppm         5ppm         seleccionado         5ppm           Hidrógeno         sólo 1.000ppm         1.000ppm         N/A         500ppm           Hidrógeno         sólo 9.999ppm         9.999ppm         N/A         5.000ppm           Cloruro de Hidrógeno         de 10 a 20ppm         10ppm         1ppm         5ppm           Cianuro de Hidrógeno         sólo 30ppm         30ppm         N/A         10ppm           Fluoruro de Hidrógeno         sólo 12ppm         12ppm         N/A         5ppm           Ozono         sólo 0.4ppm         0.4ppm         N/A         0.2ppm		sólo 100ppm		100ppm	N/A		50			
Hidrógeno         sólo 9.999ppm         9.999ppm         N/A         5.000ppm           Cloruro de Hidrógeno         de 10 a 20ppm         10ppm         1ppm         5ppm           Cianuro de Hidrógeno         sólo 30ppm         30ppm         N/A         10ppm           Fluoruro de Hidrógeno         sólo 12ppm         12ppm         N/A         5ppm           Ozono         sólo 0.4ppm         0.4ppm         N/A         0.2ppm		de 5 a 50ppm		10ppm	5ppm		5ppm			
Cloruro de Hidrógeno         de 10 a 20ppm         10ppm         1ppm         5ppm           Cianuro de Hidrógeno         sólo 30ppm         30ppm         N/A         10ppm           Fluoruro de Hidrógeno         sólo 12ppm         12ppm         N/A         5ppm           Ozono         sólo 0.4ppm         0.4ppm         N/A         0.2ppm	Hidrógeno	sólo 1.000ppm	)	1.000ppm	N/A		500ppm			
Hidrógeno         de 10 a 20ppm         10ppm         1ppm         5ppm           Cianuro de Hidrógeno         sólo 30ppm         30ppm         N/A         10ppm           Fluoruro de Hidrógeno         sólo 12ppm         12ppm         N/A         5ppm           Ozono         sólo 0.4ppm         0.4ppm         N/A         0.2ppm	Hidrógeno	sólo 9.999ppm	)	9.999ppm	N/A		5.000ppm			
Cianuro de Hidrógeno         sólo 30ppm         30ppm         N/A         10ppm           Fluoruro de Hidrógeno         sólo 12ppm         12ppm         N/A         5ppm           Ozono         sólo 0.4ppm         0.4ppm         N/A         0.2ppm		de 10 a 20ppm	1	10ppm	1ppm		5ppm			
Fluoruro de Hidrógeno         sólo 12ppm         12ppm         N/A         5ppm           Ozono         sólo 0.4ppm         0.4ppm         N/A         0.2ppm		cála 20nn		20nnm	NI/A		10000			
Hidrógeno         solo 12ppm         12ppm         N/A         5ppm           Ozono         sólo 0.4ppm         0.4ppm         N/A         0.2ppm		solo suppm		эорріп	IN/A		торріп			
Hidrogeno         N/A           Ozono         sólo 0.4ppm           0.2ppm		sólo 12ppm		12ppm	N/A		5ppm			
		• •			·					
rosiiia	Fosfina	sólo 1.2ppm		1.2ppm	N/A		0.5ppm			

#### Notas:

- Los rangos predeterminados se han seleccionado a partir de límites de exposición recomendados en el mundo.
- 2. Si se necesitan rangos significativamente superiores a los predeterminados recomendados, seleccione un punto de calibración de gas cercano al punto de alarma deseado o entre el 30 y el 70% del fondo de escala. Se debe tener en cuenta que ha de haber una ventilación adecuada del gas de calibración y garantizar que el usuario no esté expuesto a niveles tóxicos de gas.

Para obtener más detalles acerca de cómo cambiar la configuración de fondo de escala, nivel de gas de calibración, intervalo de calibración, tiempo de espera y corriente de inhibición, y contraseña de acceso consulte la sección 12.

#### 8.2 Calibración

#### **ADVERTENCIAS**

Se recomienda realizar un "bump test" de los sensores frecuentemente para asegurar un funcionamiento correcto.

### 8.2.1 Ajuste de cero y calibración de span

Precaución: Antes de la calibración inicial deje que el detector se estabilice durante 30 minutos tras conectar la alimentación. En modo de ajuste de cero y calibración de span, la salida de corriente del detector está inhibida (3mA predeterminados) para evitar falsas alarmas.

Para la mayoría de los gases pegajosos se recomienda utilizar tubos de PTFE, con tramos cortos de tubo de elastómero para realizar la conexión final, debido a la rigidez del PTFE. Así se minimiza la adhesión del gas a la superficie del tubo y permita una medición más precisa.

Con los sensores de sulfuro de hidrógeno, consulte la sección 8.2.2 antes del ajuste de cero y calibración de span.

Nota: Se recomienda calibrar una vez que el sensor/transmisor se haya adaptado a su entorno local. Se recomienda calibrar a una temperatura estabilizada y a la que se utilizará el sistema. Se recomienda efectuar una recalibración si la temperatura del entorno local ha variado en más de +/-15 °C respecto a la temperatura de calibración.

Se recomienda probar frecuentemente el sensor para asegurarse de que el sistema funciona correctamente. Por lo general, los detectores de gas deben probarse al menos dos veces al año. Sin embargo, es recomendable realizar esta comprobación más a menudo después de la puesta en marcha inicial, ya que el funcionamiento y el rendimiento del sensor variarán según las condiciones ambientales y en presencia de otros gases. El usuario es responsable de determinar la **adecuada** frecuencia de calibración para la aplicación.

Para calibrar el detector utilice un cilindro de gas de span, regulador de flujo ajustado a 300-375 mL/min, tubos, imán y célula de flujo del gas de calibración adecuados. Se debe usar un cilindro de aire comprimido (20.9% Vol Oxígeno) para realizar la calibración del cero si la zona en la que está el detector contiene residuos del gas objetivo. Si no hay residuos de gas se puede usar el aire de fondo para la calibración de cero. Para más información acerca de kits de calibración adecuados, contacte con su representante de Honeywell Analytics.

Para calibrar el detector, siga este procedimiento:

Nota: el sensor de Oxígeno no necesita el procedimiento de puesta a cero. Se puede usar aire de fondo (20.9% Vol Oxígeno) para calibrar el span del sensor de Oxígeno en vez de un cilindro de aire comprimido (20.9% Vol Oxígeno). En los sensores de Oxígeno, lleve a cabo solamente las partes 1-4, 13, 14 (si se usa un cilindro de aire comprimido), 15-19 y 24 del procedimiento.

- 1. Si se usa aire comprimido, encaje la célula de flujo del gas de calibración en la parte inferior del sensor y aplique el gas.
- 2. Para acceder al modo de calibración, ponga el extremo del imán sobre el interruptor situado en la parte central superior de la pantalla del detector durante un mínimo de 5 segundos y aléjelo.
- 3. La pantalla indicará el menú del modo de menú SEt CAL.

58 Ł

- Coloque el imán sobre el interruptor ✓ y quítelo para entrar en el menú de calibración.
- 5. La pantalla mostrará la lectura actual de gas, ZEro y el icono 🗓 parpadeará.

28-01 **0**ppm

- Cuando la lectura de gas cero sea estable use ✓ para confirmar la calibración de cero.
- 7. Si ha sido satisfactoria, la pantalla mostrará ZEro PASS (si no lo ha sido, mostrará ZEro FAIL y volverá al modo de menú).

26roM\* **PRSS**  26.00 °

- 8. Si está usando aire cero, ciérrelo. La puesta a cero está terminada y guardada.
- 9. La pantalla muestra SPAn y YES parpadeando.

SPAN YES SPAN No

- 10. Si desea calibrar el span active ✓ para continuar con el paso siguiente. Si no va a calibrar el span, utilice ▲▼ para seleccionar No y ✓ para volver al modo de menú.
- 11. La pantalla muestra la concentración actual de gas de span de calibración parpadeando. Use ▲▼ para cambiar la concentración del gas de calibración de span y ✓ cuando haya llegado al nivel de calibración de span deseado.

SPAN IOO ppm

12. Se muestra el punto de calibración de span y YES parpadeando. Utilice ✓ para confirmar o '▲ ▼ para seleccionar No y volver a introducir un nuevo punto de calibración de span.

100 **465** 




13. La pantalla mostrará la lectura actual de gas, SPAN y el icono 🎚 parpadeará.

5 P R N (1) D ppm

- 14. Conecte el regulador al cilindro de gas de span.
- 15. Aplique el gas de span al sensor mediante la célula de flujo del gas de calibración. Se muestra la lectura de gas actual. Cuando la lectura sea estable, utilice ✓ para confirmar la calibración de span.

16. Si se ha cambiado la célula del sensor, es posible que se muestre esta pantalla.



17. Utilice ▲▼ para seleccionar YES si se ha cambiado la célula del sensor, o No si no se ha cambiado.

#### **ADVERTENCIA**

Conteste Yes a CELL/rEPL SÓLO en los casos en los que se haya realizado el procedimiento "Sustitución de célula del sensor recambiable" (sección 15.2). Si se contesta Yes cuando no se ha cambiado la célula, puede que el detector Series 3000 no reconozca una célula antigua con una salida inadecuada. Se recomienda realizar un "bump test" de los sensores frecuentemente para asegurar un funcionamiento correcto.

- 18. Si se ha sustituido la célula del sensor, utilice ✓ para confirmar la lectura de gas.
- 19. Ši el resultado de la calibración de span es satisfactorio, el instrumento mostrará brevemente SPAn PASS (si falla, se mostrará SPAN FAIL y se volverá al modo de menú).

Nota: el contador de advertencia de calibración pendiente se pondrá a cero después de una calibración satisfactoria. Para obtener más información acerca del ajuste de una advertencia de calibración pendiente, consulte la sección 12.

20. La pantalla muestra alternativamente Pur GAS y la lectura de gas para indicar que la unidad está esperando a que se retire el gas de span del sensor.

- 21. Cierre el gas de calibración de span y retire la célula de flujo del gas de calibración del sensor para que el gas se disperse.
- 22. Cuando la lectura baja por debajo del 50% del nivel de gas de calibración, la pantalla inicia una cuenta atrás, de hasta 180 segundos según el tipo de gas.

- 23. El procedimiento de calibración termina al acabar la cuenta atrás.
- 24. El instrumento vuelve al menú SEt CAL. Active el interruptor ▲ o ▼ para seleccionar otro menú o seleccione QuIT para volver al modo de supervisión normal.



## 8.2.2 Puesta a cero y calibración de span de sensores de sulfuro de Hidrógeno

Los cambios de humedad bruscos pueden afectar a los sensores de sulfuro de Hidrógeno. Un incremento brusco de la humedad ambiente puede causar una breve desestabilización positiva de la lectura del instrumento. Una reducción brusca de la humedad ambiente puede causar una breve desestabilización negativa de la lectura del instrumento. Eso se puede notar especialmente al calibrar con gas seco o de un cilindro.

Al calibrar cartuchos para sulfuro de Hidrógeno siguiendo el procedimiento de 8.2.1, se debe tener en cuenta:

- 1. Utilice un cilindro de aire comprimido con Oxígeno al 20.9% en volumen para ajustar el cero del sensor no Nitrógeno. No use aire de fondo.
- 2. Aplique el gas al sensor durante tres minutos antes de usar ✓ para confirmar la calibración de cero.
- 3. Si se va a calibrar el span, el gas de calibración de span se debe aplicar al sensor inmediatamente después del procedimiento de puesta a cero. No permita que el sensor vuelva a las condiciones de aire ambiente entre los pasos 2 y 3.
- 4. Aplique el gas de span durante dos minutos antes de usar ✓ para confirmar la calibración de span.

## 9 Pantalla e interfaz de usuario

El módulo de pantalla consta de un LCD y 3 interruptores magnéticos de interfaz de usuario. Los tres interruptores (▲ ARRIBA, ▼ ABAJO y ✓ MENÚ/INTRO) están encima y debajo de la pantalla LCD :




Diagrama 11: Pantalla e interfaz de usuario

#### Interruptor magnético ABAJO (▼)

El interruptor ABAJO se usa para recorrer elementos de menú o estado y para reducir valores.

#### Interruptor magnético ARRIBA (A)

El interruptor ARRIBA se usa para recorrer elementos de menú o estado y para aumentar valores.

#### Interruptor magnético MENÚ/INTRO (✓)

El interruptor MENÚ/INTRO se usa para entrar en los modos de menú y de revisión, para introducir un valor seleccionado y para eliminar un fallo o advertencia que se haya solucionado.

#### Tipo de gas

El detector Series 3000 MkII admite varios tipos de sensores para medir 15 gases diferentes. Para que el usuario pueda identificar el gas que esté midiendo el detector, muestra la fórmula del gas correspondiente al sensor montado en la pantalla. En el diagrama 12 hay una lista de los gases y de las visualizaciones de la fórmula del gas correspondiente.

#### Lectura de gas

La lectura de gas muestra la concentración de gas medida actual.

#### Unidades de medida (%Vol / ppm)

Las unidades de medida de gas tóxico son partes por millón (ppm) y la unidad para Oxígeno es tanto por ciento en volumen (%Vol).

#### Icono de calibración

Al calibrar el cero, se muestra el icono de calibración de cero ( $\hat{\mathbb{I}}$ ). Al calibrar el span, se muestra el icono de calibración de span ( $\hat{\mathbb{I}}$ ).

#### Icono de inhibición (□)

El icono de inhibición se muestra en los modos de menú de configurar inhibición, "bump test" y forzar corriente.

#### Icono de advertencia /fallo (☒)

El icono de advertencia/fallo se muestra cuando se detecta una advertencia o un fallo, o cuando falla una calibración de cero o de span.

#### Icono de prueba satisfactoria (A)

El icono de prueba satisfactoria se muestra tras una calibración de cero o de span satisfactoria. En modo de supervisión parpadea cada segundo para indicar que no se han detectado advertencias/fallos y que la unidad funciona correctamente.





Diagrama 12: Fórmulas y tipo de gas

## 10 Modo de supervisión

Tras el encendido y la finalización satisfactoria del procedimiento de puesta en marcha, el detector entra en el modo de supervisión. La pantalla del detector muestra el tipo de gas y las unidades de medida configuradas para él, y la lectura actual de gas. CO 0ppm en este ejemplo:



## 11 Modo de revisión

El modo de revisión permite que el usuario revise la versión del software de transmisor y sensor, tipo de gas, fondo de escala, punto de calibración de span, tiempo estimado hasta la próxima calibración y resultado de prueba. Para activar el modo de revisión, ponga el imán sobre el interruptor MENÚ/INTRO durante más de 2 y menos de 5 segundos. La información se muestra secuencialmente y el detector vuelve al modo de supervisión. La salida de mA del detector sigue mostrando la lectura de gas actual, es decir, la salida no se inhibe. Si hay algún fallo, la salida será de 3 mA (fallo predeterminado)

## 12 Modo de menú

El modo de menú tiene 9 menús. En la siguiente tabla se describen los menús y sus funciones:

Menú	Pantalla	Descripción
Calibración	SEŁ CAL	Para calibración de cero y span del detector. También se puede seleccionar el punto de calibración. Consulte la sección 8,2 para obtener instrucciones detalladas de calibración.
Ajustar rango	rBu3	Para cambiar el fondo de escala del detector. Consulte en la sección 8.1 los fondos de escala predeterminados y seleccionables para cada tipo de sensor de gas.
Configurar inhibición	lohb Inhb	Para ajustar la corriente de inhibición a 3 o 4 mA (sensores de gases tóxicos), o 3 o 17,4 mA (sensores de Oxígeno). Ajusta el período de tiempo de espera de inhibición, o inhibe permanentemente la unidad (ajuste de tiempo de espera a 0).
Configurar contraseña	588 PRSS	Establece o deshabilita la protección con contraseña del modo de menú.
Intervalo de calibración	(AL	Para habilitar/deshabilitar la advertencia de calibración pendiente. Ajusta el intervalo de advertencia de calibración pendiente. Selecciona el tipo de advertencia, a través de pantalla o de pantalla y salida de 3 mA.
Bump Test	<sup>გალ₽</sup> Ł€5Ł	Para comprobar la respuesta del detector a gas, con la salida inhibida.
Forzar corriente	For[ [urr	Para forzar la corriente de salida de detector a un valor entre 4 y 20 mA.
Cambiar sensor	EHA. SENS	Para cambiar un sensor sin que la unidad muestre un mensaje de fallo F04. No se ha detectado sensor.
Salir	ዓս ነէ	Para salir del modo de menú y volver al modo de supervisión.

Nota: Si se ha ajustado un tiempo de espera de inhibición, el detector volverá automáticamente al modo de supervisión si los interruptores magnéticos no se activan durante ese tiempo.

## 12.1 Tabla de funcionamiento del modo de menú

El modo de menú permite al usuario realizar calibraciones y configurar parámetros como fondo de escala, nivel de gas de calibración, intervalo de calibración, tiempo de espera y corriente de inhibición, y establecer una contraseña. Para activar el modo de menú, ponga el imán sobre el interruptor MENÚ/INTRO durante más de 5 segundos y retírelo. El modo de menú se puede proteger con contraseña para evitar que personas no autorizadas puedan cambiar parámetros. Inicialmente, la contraseña es 000, con lo que está deshabilitada. En modo de menú, la corriente de salida del detector está inhibida, para impedir falsas alarmas. Ayúdese de esta tabla para navegar por los menús y realizar cambios de configuración. Los menús se indican en la columna izquierda. Use AV para seleccionar el menú deseado y V para entrar. Siga de derecha a izquierda la información y las instrucciones de la tabla para el menú deseado.

$\blacksquare$	OK	<b>▲▼</b>	OK	▲▼	OK	<b>▲▼</b>	ΟK	<b>▲▼</b>
SEt CAL <sup>1</sup>	<b>✓</b>	MUESTRA LA LECTURA DE GAS, ZEro Y EL ICONO	⇒	SE MUESTRA SPAN YES PARA PREGUNTAR SI DESEA CALIBRAR EL SPAN AHORA. USE ✓ PARA PROSEGUIR O ▲ ▼ PARA SELECCIONAR NO Y VOLVER AL MODO DE MENÚ.	<b>✓</b>	PARPADEA LA CALIBRACIÓN DE SPAN ACTUAL. USE ▲▼ PARA CAMBIARLA Y → PARA CONFIRMARLA, SE MUESTRA EL NUEVO PUNTO DE CALIBRACIÓN DE SPAN, CON YES PARPADEANDO. USE → PARA CONFIRMAR (O ▲▼ PARA SELECCIONAR NO Y VOLVER A SELECCIONAR UN VALOR NUEVO).	<b>✓</b>	MUESTRA LA LECTURA DE GAS, SPAN Y EL ICONO  PARPADEANDO. APLIQUE GAS DE SPAN Y USE  CUANDO LA LECTURA SEA ESTABLE. SI OK SE MUESTRA PASS Y PUrG (SI FALLA, SE MOSTRARÀ SPAN FAIL Y SE VOLVERÀ AL MENÚ). RETIRE EL GAS DE SPAN. CUANDO LA LECTURA < 50% DEL PUNTO DE SPAN, EMPIEZA LA CUENTA ATRÁS Y LA UNIDAD VUELVE AL MODO DE MENÚ.
SEt rAn9	<b>✓</b>	SE MUESTRA rAn9 Y EL RANGO ACTUAL PARPADEA. USE ▲▼ PARA SELECCIONAR OTRO RANGO (CONSULTE EN LA SECCIÓN 8.1 LOS RANGOS DISPONIBLES)	✓	SE MUESTRA EL NUEVO RANGO. YES PARPADEA. USE ✓ PARA CONFIRMAR (O ▲▼ PARA SELECCIONAR no Y VOLVER AL PASO 1).	✓	LA UNIDAD VUELVE AL MODO DE MENÚ.		
ConF Inhb	<b>✓</b>	SE MUESTRA Curr CON EL ICONO   PARPADEA EL VALOR ACTUAL DE CORRIENTE DE INHIBICIÓN EN MA. USE ▲▼ PARA SELECCIONAR UN NUEVO VALOR (3 O 4 MA PARA TÓXICOS, O 3 O 17,4 MA PARA OXIGENO).	✓	SE MUESTRA tIME ÇON EL ICONO <sup>©</sup> EL TIEMPO DE INHIBICIÓN ACTUAL (MINUTOS) PARPADEA. USE ▲▼ PARA AJUSTAR UN TIEMPO DE ESPERA NUEVO. (SI SE AJUSTA A 000, LA SALIDA SE INHIBE PERMANENTEMENTE).	✓	SE MUESTRA EL NUEVO TIEMPO DE ESPERA. YES PARPADEA. USE ✓ PARA CONFIRMAR (O ▲▼ PARA SELECCIONAR no Y VOLVER A SELECCIONAR UN VALOR NUEVO).	<b>✓</b>	LA UNIDAD VUELVE AL MODO DE MENÚ.
SEt PASS	<b>✓</b>	SE MUESTRA PASS, CON EL PRIMER DIGITO DE LA CONTRASEÑA PARPADEANDO. USE ▲ PARA SELECCIONAR EL 1 <sup>ER</sup> DÍGITO DE LA CONTRASEÑA ACTUAL. USE ▼ PARA IR AL SIGUIENTE DÍGITO Y ESTABLECER EL RESTO DE LA CONTRASEÑA.	✓	SE MUESTRA LA NUEVA CONTRASEÑA, CON YES PARPADEANDO. USE ✓ PARA CONFIRMAR (O ▲ ▼ PARA SELECCIONAR No Y VOLVER A SELECCIONAR UN VALOR NUEVO).	✓	LA UNIDAD VUELVE AL MODO DE MENÚ.		
CAL Int <sup>2</sup>	<b>✓</b>	SE MUESTRA Int Y EL INTERVALO DE CALIBRACIÓN ACTUAL PARPADEA. USE ▲▼ PARA CAMBIAR EL INTERVALO.	1	SE MUESTRA EL NUEVO INTERVALO, CON YES PARPADEANDO. USE ✓ PARA CONFIRMAR (O ▲ ▼ PARA SELECCIONAR no Y VOLVER A SELECCIONAR UN INTERVALO NUEVO).	✓	SE MUESTRA duE, CON No, LCD O both (AMBOS) PARPADEANDO. USE ▲▼ PARA SELECCIONAR LA SALIDA DE ADVERTENCIA DE CAL PENDIENTE DESEADA.	✓	LA UNIDAD VUELVE AL MODO DE MENÚ.
bumP tESt	<b>✓</b>	SE MUESTRA LA CONCENTRACION DE GAS ACTUAL, CON LA SALIDA INHIBIDA Y EL ICONO PARPADEANDO. APLIQUE EL GAS DE BUMP TEST Y COMPRUEBE LA LECTURA DE PICO EN LA PANTALLA.	1	RETIRE EL GAS. SE MUESTRA LA LECTURA DECRECIENTE DEL GAS EN TIEMPO REAL.	✓	LA UNIDAD VUELVE AL MODO DE MENÚ.		
ForC Curr		SE MUESTRA Curr CON EL ICONO ⊂ LA CORRIENTE FORZADA PREDETERMINADA 4.00 PARPADEA. USE ▲ PARA CAMBIAR EL NIVEL DE MA DESEADO.	1	LA UNIDAD VUELVE AL MODO DE MENÚ.				
CHAn SEnS <sup>3</sup>	✓	SE MUESTRA SENS. RETIRE EL SENSOR. COLOQUE UN SENSOR NUEVO. LA PANTALLA MUESTRA LOAd SENS. SAME GAS (O NEW GAS SI SE HA MONTADO UN SENSOR PARA UN TIPO DE GAS DIFERENTE), DESPUÉS LA CUENTA ATRÁS DE CALENTAMIENTO WArm.	₽	LA UNIDAD VUELVE AL MODO DE MENÚ.				
9u It	✓	PARA SALIR DEL MODO DE MENÚ Y VOLVER AL MODO DE SUPERVISIÓN.						
$\blacktriangle \Psi$	ок	▲▼	OK	AV	ΟK	▲▼	ΟK	<b>▲▼</b>

<sup>1</sup> Consulte en la sección 8.2 los procedimientos de ajuste de cero y calibración de span detallados. Un detector que monte un sensor de Oxígeno omitirá el procedimientos de ajuste de cero. Recalibre el detector si se deja apagado durante más de 24 horas.

El contador de advertencia de calibración pendiente se pondrá a cero automáticamente después de una calibración satisfactoria.

<sup>3</sup> Para salir del menú de cambio de sensor sin cambiar el sensor, use ✓.

# 13 Pantalla de mensaje de advertencia/fallo de detector

Esta tabla muestra los códigos de advertencia/fallo, su significado y la acción recomendada.

Código de advertencia/ fallo	Descripción	Acción
Advertencias		
W01	Se han superado los límites de temperatura de funcionamiento del sensor.	Use ✓ para eliminarlo una vez se esté dentro de los límites.
W02	Calibración pendiente	Recalibre el detector. Deshabilite la advertencia.
W03	Límites de temperatura del transmisor excedidos.	Use ✓ para eliminarlo una vez se esté dentro de los límites.
Fallos		
F01	Fallo de comunicaciones sensor/transmisor.	Sustituya el sensor.
F02	Fallo de célula.	Sustituya el sensor.
F03	Desestabilización de cero (> 5% de la escala).	Vuelva a ajustar el cero/recalibre.
F04	No se ha detectado ningún sensor.	Sustituya el sensor.
F05	Corrupción de la EEPROM del sensor.	Sustituya el sensor.
F06	Tensión de alimentación baja.	Compruebe la tensión de alimentación. Sustituya el detector.
F07	Fallo de supervisión de comunicaciones.	Use ✓ para eliminarlo. Sustituya el detector.
F08	Fallo de lectura/escritura de RAM.	Apague y vuelva a encender el detector. Sustituya el detector.
F09	Memoria flash dañada.	Sustituya el detector.
F10	Memoria de código flash dañada.	Sustituya el detector.
F11	Salida de DAC incoherente.	Apague y vuelva a encender el detector. Sustituya el detector.

## 13.1 Funcionamiento en advertencia/fallo de detector

Los fallos se señalizan mediante el código en la pantalla y la salida a 3mA (predeterminado). Si la causa del fallo se elimina, la salida de 4-20mA vuelve al funcionamiento normal, pero la pantalla seguirá indicando el código de fallo. Así el usuario puede ver el código antes de usar ✓ (>2 segundos y <5 segundos) para eliminar el código de la pantalla.

Las advertencias se señalizan mediante el código en la pantalla. Las advertencias no afectan a la salida de mA del detector\*. Si la causa de la advertencia se elimina, la pantalla seguirá indicando el código de advertencia hasta que el usuario utilice ✓ para eliminar el código de la pantalla.

No se pueden eliminar fallos o advertencias cuya causa siga existiendo.

\*Nota: Se puede configurar la advertencia de calibración pendiente para que emita una salida de fallo (consulte la sección 12 para obtener más información).

## 13.2 Diagnóstico de fallo de célula de gas Reflex™

El detector Series 3000 MkII utiliza el procedimiento de diagnóstico de fallo de célula Reflex™ patentado. Reflex™ comprueba la presencia de la célula y si la célula está seca, abierta o cortocircuitada. Si una célula electroquímica no supera esas comprobaciones, se muestra el código de fallo del sensor. El transmisor inicia automáticamente Reflex™ a intervalos de 8 horas. También se ejecuta durante el encendido, cambio de sensor o cambio de de la célula del sensor.

Nota: Se deben seguir realizando comprobaciones de respuesta a gas y calibraciones. Reflex™ no se usa en células para óxido Nítrico o para Oxígeno.

## 14 Mantenimiento general

#### **ADVERTENCIAS**

Con el fin de mantener el funcionamiento especificado del detector se deben seguir las normas correspondientes.

Se recomienda realizar un "bump test" de los sensores frecuentemente para asegurar un funcionamiento correcto.

Nota: Se recomienda que se revise con regularidad el sistema tanto visual como funcionalmente para asegurar un funcionamiento correcto. La frecuencia de las comprobaciones debe determinarse a la vista de las condiciones particulares del emplazamiento.

Como guía, Honeywell Analytics recomienda las siguientes comprobaciones y frecuencia:

Frecuencia	Comprobación
Cada 3 meses	Comprobación visual del controlador, los detectores y la instalación para detectar daños mecánicos. Asegúrese de que el sensor no esté obstruido.
Cada 6 meses	Prueba de gas funcional (véase más adelante). Ajuste la frecuencia según las condiciones del emplazamiento.

Precaución: Estos procedimientos deben seguirse cuidadosamente y sólo deben ser llevados a cabo por personal debidamente preparado. El sistema emitirá alarmas, a no ser que se inhiba adecuadamente en el controlador.

## 14.1 Prueba de gas funcional

Se recomienda probar frecuentemente el sensor para asegurarse de que el sistema funciona correctamente. Por lo general, los detectores de gas deben probarse al menos dos veces al año. Sin embargo, es recomendable realizar esta comprobación más a menudo después de la puesta en marcha inicial, ya que el funcionamiento y el rendimiento del sensor variarán según las condiciones ambientales y en presencia de otros gases. El usuario es responsable de determinar la **adecuada** frecuencia de calibración para la aplicación. Se recomienda probar frecuentemente el detector para asegurar que el sistema funcione correctamente. Tenga en cuenta que según el tipo de sensor puede ser necesario un mantenimiento más frecuente, en función de las condiciones ambientales y los gases presentes. La cubierta de intemperie dispone de una espiga para conectar un tubo a un cilindro de gas. Esto se puede usar para una sencilla prueba funcional (o "bump test") del sensor. Sin embargo, puede que este método no sea adecuado para todos los tipos de gases o aplicaciones, debido a las condiciones ambientales. El usuario es responsable de garantizar la adecuación de este método para cada aplicación.

- 1. Siga el procedimiento de "Bump Test" de la sección 12.1.
- 2. Si la diferencia entre la lectura y la concentración de gas aplicada no está dentro de los límites aceptables para la aplicación, siga los procedimientos para ajuste de cero y calibración del detector (consulte la sección 8.2.1).
- 3. Si la lectura sigue siendo inexacta, sustituya el sensor (consulte la sección 15.1).

#### 14.2 Vida útil del detector

La vida útil típica de los sensores de gases tóxicos depende de la aplicación, y de la frecuencia y cantidad de la exposición a gases. En condiciones normales, con inspección visual cada 3 meses y prueba/recalibración cada 6 meses, los sensores de gas tóxico tienen una vida útil esperada igual o superior a la vida útil indicada a continuación:

- 18 meses para sensores de Cloro y Dióxido de Cloro.
- 12 meses para sensores de amoníaco, cloruro de hidrógeno y fluoruro de hidrógeno (consulte la nota sobre el amoniaco más abajo).
- 24 meses para sensores de Oxígeno y otros gases tóxicos.

Consulte en la sección 15 los procedimientos de sustitución de sensores.

Precaución: Las atmósferas pobres en oxígeno (menos de 6% V/V) pueden afectar a la precisión de las lecturas y a las prestaciones.

Nota: Las células electroquímicas para amoníaco son fiables y aptas para aplicaciones sin concentración de amoníaco de fondo. En esas condiciones las células deberían funcionar entre 12 y 24 meses.

Estas células para amoníaco son consumibles. Su vida útil puede verse afectada negativamente por una exposición a amoníaco continua o excesiva o por la exposición prolongada a altas temperaturas o humedad.

Para garantizar la disponibilidad continua de la detección se recomienda someter regularmente a los detectores a "bump test" e implementar un programa de sustitución de las células afectadas.

## 15 Mantenimiento

#### **ADVERTENCIAS**

Tenga cuidado al manipular los sensores, ya que podrían contener soluciones corrosivas. No fuerce ni desmonte de ninguna manera el sensor. No exponga el sensor a temperaturas que excedan el rango de trabajo recomendado. No exponga el sensor a disolventes orgánicos ni a líquidos corrosivos.

Al terminar su vida útil, los sensores deben ser desechados de forma compatible con el medio ambiente. La eliminación debe ser conforme con los requisitos de gestión de residuos y con la legislación medioambiental locales. También puede embalar los sensores debidamente, indicar claramente en el embalaje que requieren una eliminación respetuosa con el medio ambiente y devolverlos a Honeywell Analytics. Los sensores NO se deben incinerar, porque pueden emitir vapores tóxicos.

Si deben realizarse operaciones de mantenimiento en juntas con protección antideflagración, las dimensiones de éstas son distintas al mínimo o máximo pertinente especificado en la Tabla 3 y 4 de EN 60079-1:2004. El XPIS serie 3000 y el MkII serie 3000 están marcados con una "X" y los números de diagrama del fabricante 3000D0002, 3000D0004, 3000D0015, 3000D0016 y 3000E3102 detallan las dimensiones de las juntas con protección antideflagración.

Precaución: Estos procedimientos deben seguirse cuidadosamente y sólo deben ser llevados a cabo por personal debidamente preparado. El detector emitirá una condición de fallo si se retira el sensor con la unidad bajo tensión.

#### 15.1 Sustitución del sensor

Precaución: En los sensores polarizados, como el de Dióxido de Nitrógeno, retire el estabilizador en la parte inferior del sensor antes de la instalación.

Guíese por el diagrama 13 y siga este procedimiento:

- 1. Compruebe que la etiqueta en el sensor nuevo es del tipo de gas correcto.
- Entre en el menú de cambio de sensor (consulte la sección 12).
- 3. Desenrosque la cubierta de intemperie, afloje el tornillo de seguridad del elemento de retención y desenrosque el elemento de retención del sensor.
- 4. Retire el sensor antiquo tirando de él sin hacerlo girar.
- 5. Enchufe el sensor nuevo procurando alinear las patillas del sensor con el conector.
- 6. Vuelva a colocar el elemento de retención del sensor, apriete el tornillo de seguridad y vuelva a colocar la cubierta de intemperie.
- 7. Se muestra la cuenta atrás de hasta 180 segundos, en función del tipo de sensor.
- 8. Recalibre el detector siguiendo los procedimientos de la sección 8.2.




Diagrama 13: Sustitución de sensores conectables

#### 15.2 Sustitución de célula del sensor recambiable

Precaución: En los sensores de gases tóxicos, retire el puente cortocircuitador de la parte inferior del sensor antes de la instalación. En el sensor de O₂ no hay puente cortocircuitador.

Precaución: Existen dos tipos de cubierta del sensor: con revestimiento de Teflon (negro) y de acero inoxidable. Asegúrese de volver a colocar una cubierta de sensor con revestimiento de Teflon para las células S3KXSF1SS (HF), XSZ1SS (O3) y XSR1SS (HCI).

Los sensores recambiables permiten sustituir la célula del sensor. Sólo se puede sustituir una célula con otra del mismo tipo. Para sustituir la célula, siga este procedimiento:

- 1. Entre en el menú de cambio de sensor (consulte la sección 12).
- Desenrosque la cubierta de intemperie, afloje el tornillo de seguridad del elemento de retención del sensor y desenrosque el elemento de retención del sensor.
- 3. Retire el sensor antiguo tirando de él sin hacerlo girar.
- 4. Desenrosque la cubierta del sensor.
- 5. Retire la antigua célula tirando de ella sin hacerla girar.
- 6. Asegúrese de que la célula nueva y la antigua son del mismo tipo.
- 7. Enchufe la nueva célula en el sensor procurando alinear las patillas del sensor con los orificios del conector en la PCB.
- 8. Vuelva a montar el sensor procurando alinear las patillas del sensor con el conector.
- 9. Vuelva a colocar la cubierta del sensor y asegúrese de que es del tipo correcto. Vuelva a colocar el elemento de retención del sensor, apriete el tornillo de seguridad y vuelva a colocar la cubierta de intemperie.
- Se muestra la cuenta atrás de hasta 180 segundos, en función del tipo de sensor.
- 11. Recalibre el detector siguiendo los procedimientos de la sección 8.2.




Diagrama 14: Sustitución de célula del sensor recambiable

# 16 Detalles de instalación del kit de montaje de sensor remoto

Precauciones: Procure no cortar el cable demasiado corto. Una vez cortado, no se le puede empalmar una longitud adicional sin invalidar la homologación IS. Recomendamos dejar una coca de cable en la caja de conexiones a fin de dejar una reserva para terminaciones futuras.

La caja del sensor montado remotamente contiene aluminio. Se debe procurar evitar riesgos de ignición por impacto o fricción cuando se instale en una ubicación de Zona 1.

Todo el material de entrada de cable y elementos de sellado deben estar homologados en el tipo de caja ignífuga protegida contra explosión "d", adecuado para las condiciones de utilización e instalado correctamente.

El kit de montaje de sensor remoto se utiliza para montar el sensor a distancia del transmisor. Para montar el sensor remotamente, siga el procedimiento descrito a continuación y consulte el diagrama de control 3000E3157 en la sección 21.




Diagrama 15: Kit de montaje de sensor remoto

- 1. Desenrosque la cubierta de intemperie, afloje el tornillo de seguridad del elemento de retención y desenrosque el elemento de retención del sensor.
- 2. Retire el sensor tirando de él sin hacerlo girar.
- 3. Enchufe el conector del cable del sensor remoto en la parte inferior del transmisor.
- 4. Tire el cable hasta la ubicación en la que se vaya a montar el sensor remoto.
- 5. Si es necesario, corte el cable a la longitud deseada.
- 6. Monte la caja de conexiones del sensor remoto asegurándose de dejar sitio debajo para montar el sensor y la cubierta de intemperie.

- 7. Conecte el cable a la caja de conexiones remota usando el casquillo suministrado.
- 8. Realice las conexiones eléctricas como se muestra.
- 9. Coloque la tapa de la caja de terminales.
- 10. Enchufe el sensor en el zócalo de la parte inferior de la caja de terminales.
- 11. Coloque el elemento de retención del sensor, apriete el tornillo de seguridad y coloque la cubierta de intemperie.
- 12. Calibre el detector siguiendo el procedimiento de la sección 8.2.1.

## 17 Especificaciones generales

<b>Detector Series</b>	s 3000 MkII
Uso	Detector de gas robusto y fiable para la protección del personal frente a riesgos de
	gases tóxicos y Oxígeno. Adecuado para uso en zonas peligrosas 1, 2, 21 o 22 según
	la clasificación europea y en las de la división 1 o 2 de la clasificación norteamericana.
	gases tóxicos y Oxígeno. Adecuado para uso en zonas peligrosas 1, 2, 21 o 22 seg

Gases	detectables	y prestac	iones (c	onsulte l	as nota	s al pie	<del>!</del> )			
Gas	Fondo de escala	Rango	Incrementos	Rango de gas		Tiempo	Precisión		Temperatura de	uncionamiento*
	seleccionable	predeterminado		de calibración seleccionable	Punto cal. predet.	de respuesta (T90) s	(ppm o % de gas aplicado)	Desestabilizac ión temporal	Mín.	Máx.
Oxígeno	sólo 25%/vol	25% VOL	N/A	20,9%/Vol (fijo)	20,9%/Vol	15	+/- 0,5% O2	< 4%/año	-30 °C (-22 °F)	55 °C (131 °F)
Sulfuro de hidrógeno	de 10 a 50 ppm	15 ppm	0,1 ppm		10 ppm	30	+/-0,3 o +/-20%	< 0,5 ppm/año	-40 °C (-40 °F)	55 °C (131 °F)
Sulfuro de hidrógeno	de 50 ppm a 500 ppm	100 ppm	10 ppm		50 ppm	30	+/-2 o +/-20%	< 0,5 ppm/año	-40 °C (-40 °F)	55 °C (131 °F)
Monóxido de carbono	de 100 a 500 ppm	300 ppm	100 ppm		100 ppm	30	+/-2 o +/-20%	< 2 ppm/año	-40 °C (-40 °F)	55 °C (131 °F)
Dióxido de azufre	de 5 a 20 ppm	15 ppm	5 ppm		5 ppm	40	+/-0,3 o +/-20%	< 2%/mes	-40 °C (-40 °F)	55 °C (131 °F)
Amoniaco	de 50 a 200 ppm	200 ppm	50 ppm		100 ppm	180	+/-10 o +/-20%	< 5%/6 meses	-20 °C (-4 °F)	40 °C (104 °F)1
Amoniaco	de 200 a 1.000 ppm	1.000 ppm	50 ppm		300 ppm	180	+/-15 o +/-20%	< 5%/6 meses	-20 °C (-4 °F)	40 °C (104 °F)
Cloro	de 5 a 20 ppm	5 ppm	5 ppm		2 ppm	90	+/-0,3 o +/-20%	< 2 ppm/año	-10 °C (14 °F)	55 °C (131 °F)
Dióxido de cloro	sólo 1 ppm	1 ppm	N/A	del 30 al 70%	0,5 ppm	120	+/-30%	< 5%/año	-20 °C (-4 °F)	55 °C (131 °F)
Óxido nítrico	sólo 100 ppm	100 ppm	N/A	del fondo de escala	50 ppm	50	+/-3 o +/-20%	< 2%/mes	-20 °C (-4 °F)	55 °C (131 °F)
Dióxido de nitrógeno	de 5 a 50 ppm	10 ppm	5 ppm	seleccionado	5 ppm	60	+/-3 o +/-20%	< 2%/mes	-20 °C (-4 °F)	55 °C (131 °F)
Hidrógeno	sólo 1.000 ppm	1.000 ppm	N/A		500 ppm	90	+/-10 o +/-25%	< 2%/mes	-20 °C (-4 °F)	55 °C (131 °F)
Hidrógeno	sólo 9.999 ppm	9.999 ppm	N/A		5.000 ppm	90	+/-25 o +/-30%	< 10%/6 meses	-20 °C (-4 °F)	55 °C (131 °F)
Cloruro de hidrógeno	de 10 a 20 ppm	10 ppm	1 ppm		5 ppm	150	+/-1 o +/-20%	< 20%/año	-20 °C (-4 °F)	40 °C (104 °F)
Cianuro de hidrógeno	sólo 30 ppm	30 ppm	N/A		10 ppm	80	+/-3 o +/-20%	< 3%/mes	-20 °C (-4 °F)	55 °C (131 °F)
Fluoruro de hidrógeno	sólo 12 ppm	12 ppm	N/A		5 ppm	300	+/-30%	< 20%/año	-20 °C (-4 °F)	55 °C (131 °F)
Ozono	sólo 0,4 ppm	0,4 ppm	N/A		0,2 ppm	Por determinar	+/-0,02 o +/- 20%	< 5%/6 meses	-20 °C (-4 °F)	40 °C (104 °F)
Fosfina	sólo 1,2 ppm	1,2 ppm	N/A		0,5 ppm	33	+/-0,03 o +/- 20%	< 10%/año	-20 °C (-4 °F)	40 °C (104 °F)

Requisitos eléctr	
Conexiones y	Alimentado por lazo de 2 hilos
alimentación	17V CC (+/-10%) 32V CC (máx.)
	22mA máx. en el rango
Cable	de 2 conductores apantallado (cobertura 90%) o conducto.
recomendado	0.5mm <sup>2</sup> (20 AWG) a 2.0mm2 (14 AWG) máx.
Señal	0-100% FSD 4-20mA
	Máx. en el rango 22mA
	Inhibición: seleccionable de 3mA (fallo)o 4mA para sensores de gases tóxicos, o 3mA (fallo) o 17.4mA para sensores de Oxígeno.
	Fallo = 3mA
Estructura	1 4110 - 011111
Material	Transmisor: Aleación de aluminio LM25 o acero inoxidable 316 con pintura de epoxi. Sensor:
matoria:	Acero inoxidable 316 con filtro de PTFE
Entradas	2 x M20 (para certificación ATEX/IECEx) o 2 x NPT 3/4 (para certificación UL)
Dimensiones	164 x 201 x 99 mm
máximas	6.4 x 7.9 x 3.9 pulgadas
Peso	Aleación de aluminio LM25: 1,7 kg (3,75 lb)
	Acero inoxidable 316: 3,7 kg (8,16 lb)
Requisitos medic	
Clasificación IP	IP66 (EN 60529). NEMA 4X (No probado por UL, sino por otro laboratorio externo)
Temperatura de	ATEX//EQEX 2000 - 15500 ( 405 - 14045)
funcionamiento	ATEX/IECEX: -20°C a +55°C (-4°F a +131°F) UL/cUL: -40°C a +55°C (-40°F a +131°F)
certificada	0L/COL: -40 C a +55 C (-40 F a +131 F)
Humedad en	Continua 20 a 90% HR (sin condensación)
funcionamiento	Intermitente 0 a 99% HR (sin condensación)
Presión de	90-110 kPa
funcionamiento	
Condiciones de	Transmisor:de 15 °C a 30 °C (de 59 °F a 86 °F) 30-70% HR (sin condensación)
almacenamiento	Para garantizar la óptima vida útil de los sensores de celdas electroquímicas, las celdas de
	repuesto deben almacenarse en un paquete sellado en un lugar fresco y seco y
	preferiblemente a una temperatura de entre 0 y 20 °C.
Certificación	Transmisor: Áreas peligrosas UL/c-UL Clase I, Div. 1 y 2 Grupos B, C y D; Clase II, Div. 1,
	Grupos E, F, G; Clase II Div. 2 Grupos F y G; Clase I, Zona 1, Grupo IIB + H2.
	Accesorio del sensor remoto: Áreas peligrosas UL/c-UL = Clase I, Div. 1, Grupos A, B, C y D;
	Clase II, Div. 1 y 2, Grupos E, F y G; Clase 1, Zona 0, Grupo IIC; Clase II, Zona 20
	Transmisor: ATEX;
	Accesorio del sensor remoto: ATEX; II 1GD Ex ia IIC T4 Ga Ex ia IIIC T135 °C Da
	Transmisor: IECEx Ex d [ia IIC Ga] IIB + H2 T4 Gb Ex t [ia IIIC Da] IIIB T135 °C Db
Certificación	Accesorio del sensor remoto: IECEx; Ex ia IIC T4 Ga Ex ia IIIC T135 °C Da
Certificacion	Cumplimiento CE según:
	Directiva ATEX 94/9/EC

Directiva CEM 2004/108/EC
(EN50270:2006)
(LN30270.2000)

Notas:
Las prestaciones de detección dependen de la temperatura y de la humedad. Los datos proporcionados sólo son para 20 °C, 50% HR. El tiempo de respuesta es mayor cuando se trabaja a temperaturas más frías.
\*Al trabajar en aplicaciones en áreas peligrosas, el detector no debe utilizarse fuera del rango de temperatura certificado. Consulte los datos de certificación para conocer los rangos de temperatura homologados por UL, cUL y ATEX/IECEX.

\*Intermitente a +55 °C

## 18 Información de pedido

NUMBER do	
Número de	Descripción
referencia S3KAL2	Transmisor para gases tóxicos y oxígeno MkII serie 3000 con certificación ATEX/IECEx, aluminio LM25
SSNALZ	y 2 entradas M20
S3KAS2	Transmisor para gases tóxicos y oxígeno MkII serie 3000 con certificación ATEX/IECEx, acero
00.0.02	inoxidable 316 y 2 entradas M20
S3KUL2	Transmisor para gases tóxicos y oxígeno MkII serie 3000 con certificación UL/cUL, aluminio LM25 y 2
	entradas NPT 3/4"
S3KUS2	Transmisor para gases tóxicos y oxígeno MkII serie 3000 con certificación UL/cUL, acero inoxidable
COKNILO	316 y 2 entradas NPT 3/4"
S3KNL2	Transmisor para gases tóxicos y oxígeno MkII serie 3000 con certificación Inmetro, aluminio LM25 y 2 entradas NPT 3/4"
S3KNS2	Transmisor para gases tóxicos y oxígeno MkII serie 3000 con certificación Inmetro, acero inoxidable 316 y 2
	entradas NPT 3/4"
El transmisor MkII serie 300 intemperie, imán de maneio	oo se suministra con anillos de montaje mural integrados, 2 entradas M20 o NPT 3/4" (en función de la certificación), 1 juego de llaves Allen, cubierta de o, certificado de pruebas y manual de instrucciones. Las unidades se inspeccionan al 100% antes de enviarlas desde la fábrica.
	iable (acero inoxidable 316)
S3KXSO1SS	Oxígeno 0-25% VOL
S3KXSC1SS	Monóxido de Carbono 0-300ppm (100 a 500ppm, 100ppm)
S3KXSH1SS	Sulfuro de Hidrógeno 0-15ppm (10 a 50ppm, 0.1ppm)
S3KXSH2SS	Sulfuro de Hidrógeno, 0-100ppm (50 a 500ppm, 10ppm)
S3KXSL1SS	Cloro 0-5ppm (5 a 20ppm, 5ppm)
S3KXSZ1SS	Ozono 0-0.40ppm
S3KXSS1SS	Dióxido de Azufre 0-15ppm (5 a 20ppm, 5ppm)
S3KXSX1SS	Dióxido de Cloro 0-1ppm
S3KXSM1SS	Monóxido de Nitrógeno 0-100ppm
S3KXSN1SS	Dióxido de Nitrógeno 0-10ppm (5 a 50ppm, 5ppm)
S3KXSG1SS	Hidrógeno 0-1000ppm
S3KXSG2SS	Hidrógeno 0-9.999ppm
S3KXSR1SS	Cloruro de Hidrógeno 0-10ppm (10 a 20ppm, 1ppm)
S3KXSY1SS	Cianuro de Hidrógeno 0-30ppm
S3KXSF1SS	Fluoruro de Hidrógeno 0-12ppm
S3KXSA1SS	Amoníaco 0-200 ppm (50 a 200ppm, 50ppm)
S3KXSA2SS	Amoníaco 0-1000ppm (200 a 1000ppm, 50ppm)
S3KXSP1SS	Fosfina 0-1.20 ppm
Accesorios	1 . osmia oo pp
SPXCDMTBR	Soporte de montaje en tubo
SPXCDSDP	Visera/cubierta de Illuvia
S3KCAL	Célula de flujo del gas de calibración
S3KCAL S3KCC	Embudo recolector (sólo para la detección de Hidrógeno gaseoso)
S3KDMK	Kit de montaje en conductos (para la detección de O2, CO, H2S o H2)
S3KRMK	Kit de montaje en conductos (para la defección de 32, Co, 1123 0 112)  Kit de montaje de sensor remoto homologado ATEX/UL/cUL (incluye caja con zócalo de sensor, 15m
OSICIONIC	de cable digital y casquillos, enchufe de cable del transmisor y tornillos de montaje)
Consumibles: c	células de repuesto para sensores recambiables
S3KO1SS	Oxígeno 0-25% VOL
S3KC1SS	Monóxido de Carbono 0-300ppm (100 a 500ppm, 100ppm)
S3KH1SS	Sulfuro de Hidrógeno 0-15ppm (10 a 50ppm, 0.1ppm)
S3KH2SS	Contain de l'ildrogeno d'Toppin (10 à Joppin, d. 19911)
001111200	Sulfuro de Hidrógeno, 0-100ppm (50 a 500ppm, 10ppm)
S3KI 1SS	Sulfuro de Hidrógeno, 0-100ppm (50 a 500ppm, 10ppm)
	Cloro 0-5ppm (5 a 20ppm, 5ppm)
S3KZ1SS	Cloro 0-5ppm (5 a 20ppm, 5ppm) Ozono 0-0.40ppm
S3KZ1SS S3KS1SS	Cloro 0-5ppm (5 a 20ppm, 5ppm) Ozono 0-0.40ppm Dióxido de Azufre 0-15ppm (5 a 20ppm, 5ppm)
S3KZ1SS S3KS1SS S3KX1SS	Cloro 0-5ppm (5 a 20ppm, 5ppm) Ozono 0-0.40ppm Dióxido de Azufre 0-15ppm (5 a 20ppm, 5ppm) Dióxido de Cloro 0-1ppm
S3KZ1SS S3KS1SS S3KX1SS S3KM1SS	Cloro 0-5ppm (5 a 20ppm, 5ppm) Ozono 0-0.40ppm Dióxido de Azufre 0-15ppm (5 a 20ppm, 5ppm) Dióxido de Cloro 0-1ppm Monóxido de Nitrógeno 0-100ppm
S3KZ1SS S3KS1SS S3KX1SS S3KM1SS S3KM1SS	Cloro 0-5ppm (5 a 20ppm, 5ppm) Ozono 0-0.40ppm Dióxido de Azufre 0-15ppm (5 a 20ppm, 5ppm) Dióxido de Cloro 0-1ppm Monóxido de Nitrógeno 0-100ppm Dióxido de Nitrógeno 0-10ppm (5 a 50ppm, 5ppm)
S3KZ1SS S3KS1SS S3KX1SS S3KM1SS S3KM1SS S3KG1SS	Cloro 0-5ppm (5 a 20ppm, 5ppm) Ozono 0-0.40ppm Dióxido de Azufre 0-15ppm (5 a 20ppm, 5ppm) Dióxido de Cloro 0-1ppm Monóxido de Nitrógeno 0-100ppm Dióxido de Nitrógeno 0-10ppm (5 a 50ppm, 5ppm) Hidrógeno 0-1000ppm
\$3KZ1\$\$ \$3K\$1\$\$ \$3KX1\$\$ \$3KX1\$\$ \$3KM1\$\$ \$3KN1\$\$ \$3KG1\$\$ \$3KG2\$\$	Cloro 0-5ppm (5 a 20ppm, 5ppm) Ozono 0-0.40ppm Dióxido de Azufre 0-15ppm (5 a 20ppm, 5ppm) Dióxido de Cloro 0-1ppm Monóxido de Nitrógeno 0-100ppm Dióxido de Nitrógeno 0-10ppm (5 a 50ppm, 5ppm) Hidrógeno 0-1000ppm Hidrógeno 0-9.999ppm
S3KZ1SS S3KS1SS S3KX1SS S3KM1SS S3KM1SS S3KG1SS S3KG2SS S3KG2SS	Cloro 0-5ppm (5 a 20ppm, 5ppm) Ozono 0-0.40ppm Dióxido de Azufre 0-15ppm (5 a 20ppm, 5ppm) Dióxido de Cloro 0-1ppm Monóxido de Nitrógeno 0-100ppm Dióxido de Nitrógeno 0-10ppm (5 a 50ppm, 5ppm) Hidrógeno 0-1000ppm Hidrógeno 0-9.999ppm Cloruro de Hidrógeno 0-10ppm (10 a 20ppm, 1ppm)
\$3KZ1\$\$ \$3K\$1\$\$ \$3KX1\$\$ \$3KX1\$\$ \$3KM1\$\$ \$3KM1\$\$ \$3KG1\$\$ \$3KG2\$\$ \$3KG2\$\$ \$3KR1\$\$	Cloro 0-5ppm (5 a 20ppm, 5ppm) Ozono 0-0.40ppm Dióxido de Azufre 0-15ppm (5 a 20ppm, 5ppm) Dióxido de Cloro 0-1ppm Monóxido de Nitrógeno 0-100ppm Dióxido de Nitrógeno 0-10ppm (5 a 50ppm, 5ppm) Hidrógeno 0-1000ppm Hidrógeno 0-9.999ppm Cloruro de Hidrógeno 0-10ppm (10 a 20ppm, 1ppm) Cianuro de Hidrógeno 0-30ppm
S3KZ1SS S3KS1SS S3KX1SS S3KM1SS S3KM1SS S3KG1SS S3KG2SS S3KG2SS S3KR1SS S3KY1SS S3KF1SS	Cloro 0-5ppm (5 a 20ppm, 5ppm) Ozono 0-0.40ppm Dióxido de Azufre 0-15ppm (5 a 20ppm, 5ppm) Dióxido de Cloro 0-1ppm Monóxido de Nitrógeno 0-100ppm Dióxido de Nitrógeno 0-10ppm (5 a 50ppm, 5ppm) Hidrógeno 0-100ppm Hidrógeno 0-100ppm Cloruro de Hidrógeno 0-10ppm (10 a 20ppm, 1ppm) Cianuro de Hidrógeno 0-30ppm Fluoruro de Hidrógeno 0-12ppm
\$3KZ1\$\$ \$3K\$1\$\$ \$3KX1\$\$ \$3KX1\$\$ \$3KM1\$\$ \$3KM1\$\$ \$3KG1\$\$ \$3KG2\$\$ \$3KR1\$\$ \$3KY1\$\$ \$3KY1\$\$ \$3KF1\$\$	Cloro 0-5ppm (5 a 20ppm, 5ppm) Ozono 0-0.40ppm Dióxido de Azufre 0-15ppm (5 a 20ppm, 5ppm) Dióxido de Cloro 0-1ppm Monóxido de Nitrógeno 0-100ppm Dióxido de Nitrógeno 0-10ppm (5 a 50ppm, 5ppm) Hidrógeno 0-100ppm Hidrógeno 0-9.999ppm Cloruro de Hidrógeno 0-10ppm (10 a 20ppm, 1ppm) Cianuro de Hidrógeno 0-30ppm Fluoruro de Hidrógeno 0-12ppm Amoníaco 0-200ppm (50 a 200ppm, 50ppm)
\$3KZ1\$\$ \$3K\$1\$\$ \$3KX1\$\$ \$3KX1\$\$ \$3KM1\$\$ \$3KM1\$\$ \$3KG1\$\$ \$3KG2\$\$ \$3KR1\$\$ \$3KY1\$\$ \$3KY1\$\$ \$3KY1\$\$ \$3KA1\$\$	Cloro 0-5ppm (5 a 20ppm, 5ppm) Ozono 0-0.40ppm Dióxido de Azufre 0-15ppm (5 a 20ppm, 5ppm) Dióxido de Cloro 0-1ppm Monóxido de Nitrógeno 0-100ppm Dióxido de Nitrógeno 0-10ppm (5 a 50ppm, 5ppm) Hidrógeno 0-1000ppm Hidrógeno 0-9.999ppm Cloruro de Hidrógeno 0-10ppm (10 a 20ppm, 1ppm) Cianuro de Hidrógeno 0-30ppm Fluoruro de Hidrógeno 0-12ppm Amoníaco 0-200ppm (50 a 200ppm, 50ppm) Amoníaco 0-1000ppm (200 a 1000ppm, 50ppm)
\$3KZ1\$\$ \$3K\$1\$\$ \$3KX1\$\$ \$3KX1\$\$ \$3KM1\$\$ \$3KM1\$\$ \$3KG1\$\$ \$3KG2\$\$ \$3KG2\$\$ \$3KR1\$\$ \$3KY1\$\$ \$3KF1\$\$ \$3KF1\$\$ \$3KA1\$\$ \$3KA1\$\$	Cloro 0-5ppm (5 a 20ppm, 5ppm) Ozono 0-0.40ppm Dióxido de Azufre 0-15ppm (5 a 20ppm, 5ppm) Dióxido de Cloro 0-1ppm Monóxido de Nitrógeno 0-100ppm Dióxido de Nitrógeno 0-10ppm (5 a 50ppm, 5ppm) Hidrógeno 0-100ppm Hidrógeno 0-9.999ppm Cloruro de Hidrógeno 0-10ppm (10 a 20ppm, 1ppm) Cianuro de Hidrógeno 0-30ppm Fluoruro de Hidrógeno 0-12ppm Amoníaco 0-200ppm (50 a 200ppm, 50ppm)
\$3KZ1\$\$ \$3K\$1\$\$ \$3KX1\$\$ \$3KX1\$\$ \$3KM1\$\$ \$3KM1\$\$ \$3KG1\$\$ \$3KG2\$\$ \$3KR1\$\$ \$3KY1\$\$ \$3KY1\$\$ \$3KY1\$\$ \$3KA1\$\$ \$3KA1\$\$ \$3KA2\$\$ \$3KA2\$\$	Cloro 0-5ppm (5 a 20ppm, 5ppm) Ozono 0-0.40ppm Dióxido de Azufre 0-15ppm (5 a 20ppm, 5ppm) Dióxido de Cloro 0-1ppm Monóxido de Nitrógeno 0-100ppm Dióxido de Nitrógeno 0-10ppm (5 a 50ppm, 5ppm) Hidrógeno 0-100ppm Hidrógeno 0-9.999ppm Cloruro de Hidrógeno 0-10ppm (10 a 20ppm, 1ppm) Cianuro de Hidrógeno 0-30ppm Fluoruro de Hidrógeno 0-12ppm Amoníaco 0-200ppm (50 a 200ppm, 50ppm) Amoníaco 0-1000ppm (200 a 1000ppm, 50ppm) Fosfina 0-1.20ppm
\$3KZ1\$\$ \$3K\$1\$\$ \$3KX1\$\$ \$3KX1\$\$ \$3KM1\$\$ \$3KM1\$\$ \$3KG1\$\$ \$3KG2\$\$ \$3KG2\$\$ \$3KR1\$\$ \$3KY1\$\$ \$3KY1\$\$ \$3KA1\$\$ \$3KA2\$\$ \$3KA2\$\$ \$3KP1\$\$	Cloro 0-5ppm (5 a 20ppm, 5ppm) Ozono 0-0.40ppm Dióxido de Azufre 0-15ppm (5 a 20ppm, 5ppm) Dióxido de Cloro 0-1ppm Monóxido de Nitrógeno 0-100ppm Dióxido de Nitrógeno 0-10ppm (5 a 50ppm, 5ppm) Hidrógeno 0-1000ppm Hidrógeno 0-9.999ppm Cloruro de Hidrógeno 0-10ppm (10 a 20ppm, 1ppm) Cianuro de Hidrógeno 0-30ppm Fluoruro de Hidrógeno 0-12ppm Amoníaco 0-200ppm (50 a 200ppm, 50ppm) Amoníaco 0-1000ppm (200 a 1000ppm, 50ppm) Fosfina 0-1.20ppm
\$3KZ1\$\$ \$3K\$1\$\$ \$3KX1\$\$ \$3KX1\$\$ \$3KM1\$\$ \$3KM1\$\$ \$3KM1\$\$ \$3KG2\$\$ \$3KR1\$\$ \$3KY1\$\$ \$3KY1\$\$ \$3KY1\$\$ \$3KA2\$\$ \$3KA2\$\$ \$3KP1\$\$ \$3KA2\$\$ \$3KP1\$\$	Cloro 0-5ppm (5 a 20ppm, 5ppm) Ozono 0-0.40ppm Dióxido de Azufre 0-15ppm (5 a 20ppm, 5ppm) Dióxido de Cloro 0-1ppm Monóxido de Nitrógeno 0-100ppm Dióxido de Nitrógeno 0-10ppm (5 a 50ppm, 5ppm) Hidrógeno 0-1000ppm Hidrógeno 0-9.999ppm Cloruro de Hidrógeno 0-10ppm (10 a 20ppm, 1ppm) Cianuro de Hidrógeno 0-30ppm Fluoruro de Hidrógeno 0-12ppm Amoníaco 0-200ppm (50 a 200ppm, 50ppm) Amoníaco 0-1000ppm (200 a 1000ppm, 50ppm) Fosfina 0-1.20ppm Tapón de cierre M20 Tapón de cierre MPT 3/4"
\$3KZ1\$\$ \$3K\$1\$\$ \$3KX1\$\$ \$3KX1\$\$ \$3KM1\$\$ \$3KM1\$\$ \$3KG1\$\$ \$3KG2\$\$ \$3KF1\$\$ \$3KY1\$\$ \$3KY1\$\$ \$3KY1\$\$ \$3KA1\$\$ \$3KA2\$\$ \$3KA2\$\$ \$3KP1\$\$ \$3KA2\$\$ \$3KP1\$\$ \$3KA2\$\$	Cloro 0-5ppm (5 a 20ppm, 5ppm) Ozono 0-0.40ppm Dióxido de Azufre 0-15ppm (5 a 20ppm, 5ppm) Dióxido de Cloro 0-1ppm Monóxido de Nitrógeno 0-100ppm Dióxido de Nitrógeno 0-10ppm (5 a 50ppm, 5ppm) Hidrógeno 0-1000ppm Hidrógeno 0-9.999ppm Cloruro de Hidrógeno 0-10ppm (10 a 20ppm, 1ppm) Cianuro de Hidrógeno 0-30ppm Fluoruro de Hidrógeno 0-12ppm Amoníaco 0-200ppm (50 a 200ppm, 50ppm) Amoníaco 0-1000ppm (200 a 1000ppm, 50ppm) Fosfina 0-1.20ppm  Tapón de cierre M20 Tapón de cierre NPT 3/4" Módulo de pantalla de repuesto
\$3KZ1\$\$ \$3K\$1\$\$ \$3KX1\$\$ \$3KX1\$\$ \$3KM1\$\$ \$3KM1\$\$ \$3KM1\$\$ \$3KG1\$\$ \$3KG2\$\$ \$3KR1\$\$ \$3K71\$\$ \$3K71\$\$ \$3K71\$\$ \$3KA1\$\$ \$3KA2\$\$ \$3KP1\$\$	Cloro 0-5ppm (5 a 20ppm, 5ppm) Ozono 0-0.40ppm Dióxido de Azufre 0-15ppm (5 a 20ppm, 5ppm) Dióxido de Cloro 0-1ppm Monóxido de Nitrógeno 0-100ppm Dióxido de Nitrógeno 0-10ppm (5 a 50ppm, 5ppm) Hidrógeno 0-1000ppm Hidrógeno 0-9.999ppm Cloruro de Hidrógeno 0-10ppm (10 a 20ppm, 1ppm) Cianuro de Hidrógeno 0-30ppm Fluoruro de Hidrógeno 0-12ppm Amoníaco 0-200ppm (50 a 200ppm, 50ppm) Amoníaco 0-1000ppm (200 a 1000ppm, 50ppm) Fosfina 0-1.20ppm  Tapón de cierre M20 Tapón de cierre NPT 3/4" Módulo de pantalla de repuesto Módulo de terminal de repuesto
\$3KZ1\$\$ \$3K\$1\$\$ \$3KX1\$\$ \$3KX1\$\$ \$3KM1\$\$ \$3KM1\$\$ \$3KM1\$\$ \$3KG1\$\$ \$3KG2\$\$ \$3KR1\$\$ \$3K71\$\$ \$3K71\$\$ \$3KA1\$\$ \$3KA1\$\$ \$3KA2\$\$ \$3KA1\$\$ \$3KA2\$\$ \$3KP1\$\$ \$3KD1\$	Cloro 0-5ppm (5 a 20ppm, 5ppm) Ozono 0-0.40ppm Dióxido de Azufre 0-15ppm (5 a 20ppm, 5ppm) Dióxido de Cloro 0-1ppm Monóxido de Nitrógeno 0-100ppm Dióxido de Nitrógeno 0-10ppm (5 a 50ppm, 5ppm) Hidrógeno 0-1000ppm Hidrógeno 0-9.999ppm Cloruro de Hidrógeno 0-10ppm (10 a 20ppm, 1ppm) Cianuro de Hidrógeno 0-30ppm Fluoruro de Hidrógeno 0-12ppm Amoníaco 0-200ppm (50 a 200ppm, 50ppm) Amoníaco 0-1000ppm (200 a 1000ppm, 50ppm) Fosfina 0-1.20ppm  Tapón de cierre M20 Tapón de cierre NPT 3/4" Módulo de pantalla de repuesto Módulo de terminal de repuesto Tornillo de terminal y abrazadera en forma de "U" (bolsa de 20 unidades)
\$3KZ1\$\$ \$3KS1\$\$ \$3KX1\$\$ \$3KX1\$\$ \$3KM1\$\$ \$3KM1\$\$ \$3KM1\$\$ \$3KG1\$\$ \$3KG2\$\$ \$3KR1\$\$ \$3KF1\$\$ \$3KF1\$\$ \$3KA1\$\$ \$3KA2\$\$ \$3KP1\$\$ <b>Repuestos</b> \$3KM20P \$3KM20P \$3KMPTP \$3KMPTP \$3KMM \$3KMM	Cloro 0-5ppm (5 a 20ppm, 5ppm) Ozono 0-0.40ppm Dióxido de Azufre 0-15ppm (5 a 20ppm, 5ppm) Dióxido de Cloro 0-1ppm Monóxido de Nitrógeno 0-100ppm Dióxido de Nitrógeno 0-10ppm (5 a 50ppm, 5ppm) Hidrógeno 0-1000ppm Hidrógeno 0-9.999ppm Cloruro de Hidrógeno 0-10ppm (10 a 20ppm, 1ppm) Cianuro de Hidrógeno 0-30ppm Fluoruro de Hidrógeno 0-12ppm Amoníaco 0-200ppm (50 a 200ppm, 50ppm) Amoníaco 0-200ppm (50 a 200ppm, 50ppm) Fosfina 0-1.20ppm  Tapón de cierre M20 Tapón de cierre M20 Tapón de cierre NPT 3/4" Módulo de pantalla de repuesto Módulo de terminal de repuesto Tornillo de terminal y abrazadera en forma de "U" (bolsa de 20 unidades) Cubierta de intemperie
\$3KL1\$\$ \$3KZ1\$\$ \$3KZ1\$\$ \$3KX1\$\$ \$3KX1\$\$ \$3KX1\$\$ \$3KM1\$\$ \$3KM1\$\$ \$3KM1\$\$ \$3KM1\$\$ \$3KG2\$\$ \$3KG2\$\$ \$3KF1\$\$ \$3KF1\$\$ \$3KF1\$\$ \$3KF1\$\$ \$3KF1\$\$ \$3KF1\$\$ \$3KP1\$\$ \$3KP1\$\$ \$3KM20P \$3KM20P \$3KM20P \$3KM70P \$3KM00P	Cloro 0-5ppm (5 a 20ppm, 5ppm) Ozono 0-0.40ppm Dióxido de Azufre 0-15ppm (5 a 20ppm, 5ppm) Dióxido de Cloro 0-1ppm Monóxido de Nitrógeno 0-100ppm Dióxido de Nitrógeno 0-10ppm (5 a 50ppm, 5ppm) Hidrógeno 0-1000ppm Hidrógeno 0-9.999ppm Cloruro de Hidrógeno 0-10ppm (10 a 20ppm, 1ppm) Cianuro de Hidrógeno 0-30ppm Fluoruro de Hidrógeno 0-12ppm Amoníaco 0-200ppm (50 a 200ppm, 50ppm) Amoníaco 0-200ppm (50 a 200ppm, 50ppm) Fosfina 0-1.20ppm  Tapón de cierre M20 Tapón de cierre MPT 3/4" Módulo de pantalla de repuesto Módulo de terminal de repuesto Tornillo de terminal y abrazadera en forma de "U" (bolsa de 20 unidades) Cubierta de intemperie Manual de instrucciones
\$3KZ1\$\$ \$3KS1\$\$ \$3KX1\$\$ \$3KX1\$\$ \$3KM1\$\$ \$3KM1\$\$ \$3KM1\$\$ \$3KG1\$\$ \$3KG2\$\$ \$3KF1\$\$ \$3KF1\$\$ \$3KF1\$\$ \$3KA1\$\$ \$3KA2\$\$ \$3KP1\$\$ \$3KA2\$\$ \$3KP1\$\$ \$3KA2\$\$ \$3KP1\$\$ \$3KM20P \$3KM20P \$3KM20P \$3KM20P \$3KM20P \$3KM30	Cloro 0-5ppm (5 a 20ppm, 5ppm) Ozono 0-0.40ppm Dióxido de Azufre 0-15ppm (5 a 20ppm, 5ppm) Dióxido de Cloro 0-1ppm Monóxido de Nitrógeno 0-100ppm Dióxido de Nitrógeno 0-10ppm (5 a 50ppm, 5ppm) Hidrógeno 0-1000ppm Hidrógeno 0-9.999ppm Cloruro de Hidrógeno 0-10ppm (10 a 20ppm, 1ppm) Cianuro de Hidrógeno 0-30ppm Fluoruro de Hidrógeno 0-12ppm Amoníaco 0-200ppm (50 a 200ppm, 50ppm) Amoníaco 0-200ppm (50 a 200ppm, 50ppm) Fosfina 0-1.20ppm  Tapón de cierre M20 Tapón de cierre M20 Tapón de cierre NPT 3/4" Módulo de pantalla de repuesto Módulo de terminal de repuesto Tornillo de terminal y abrazadera en forma de "U" (bolsa de 20 unidades) Cubierta de intemperie

## 19 Declaración de garantía/responsabilidad

Todos los productos han sido diseñados y fabricados por Honeywell Analytics de acuerdo con los estándares internacionales homologados más recientes, con un sistema de gestión de calidad certificado con la ISO 9001. Por ese motivo, la garantía de Honeywell Analytics cubre las piezas y ejecución defectuosas, y la compañía se compromete a reparar o, si es necesario, sustituir las unidades que sean o puedan resultar defectuosas, en condiciones de uso normales, dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de puesta en funcionamiento por personal acreditado por Honeywell Analytics o bien a los 18 meses de la fecha de envío por parte de Honeywell Analytics, lo que suceda antes. Esta garantía no cubre las pilas desechables ni cualquier desperfecto ocasionado por un accidente, por el uso indebido del aparato, por exponerlo a condiciones de uso anormales o por envenenamiento del sensor.

Los artículos defectuosos deben ser devueltos a las instalaciones de Honeywell Analytics junto con una descripción de los motivos de la devolución. Cuando no sea posible efectuar la devolución, Honeywell Analytics se reserva el derecho de realizar un cargo por cualquier asistencia en su lugar de trabajo si no se han encontrado fallos en el equipo. Honeywell Analytics no se responsabiliza de las pérdidas o daños, cualesquiera que fueren su causa y su naturaleza, ocasionados directa o indirectamente por el uso o aplicación del producto que es objeto del contrato por el comprador o cualquier otra parte.

Esta garantía sólo cubre el equipo y las piezas vendidos al comprador por distribuidores autorizados o representantes designados por Honeywell Analytics. Las garantías especificadas en estas cláusulas no son acumulables, es decir, el período inicial de garantía no es ampliable a causa de la realización de los servicios (reparación o sustitución) especificados en la garantía.

Honeywell Analytics no será responsable en ningún caso de daños incidentales, daños derivados, daños especiales, daños punitivos, daños legales, daños indirectos, lucro cesante, disminución de ingresos o pérdida de uso, incluso si se le informa de la posibilidad de esos daños. La responsabilidad de Honeywell Analytics por cualquier demanda que surja a causa de o relacionada con este producto nunca superará el importe del pedido. Dentro de lo que permita la legislación pertinente, estas limitaciones y exclusiones se aplicarán independientemente de si la responsabilidad surge de un incumplimiento de contrato, garantía, agravio (incluyendo, pero no limitado a negligencia), por aplicación de la ley u otro caso.

## 20 CE certificación

Hay disponible una declaración de conformidad CE completa en el CD que acompaña el producto. En este documento se enumeran las normas europeas con las que cumple la serie 3000 MKII.

## 21 Certificación

La unidad principal MkII serie 3000 está disponible en cuatro versiones: Versión con certificación ATEX/IECEx (número de referencia S3KAL2 en versión de aluminio, número de referencia S3KAS2 en versión de acero inoxidable) y versión con certificación UL/CSA (número de referencia S3KUL2 en versión de aluminio, número de referencia S3KUS2 en versión de acero inoxidable) y versión con certificación Inmetro (número de referencia S3KNL2 en versión de aluminio, número de referencia S3KNS2 en versión de acero inoxidable). El accesorio para sensor remoto está homologado tanto por ATEX como por UL/CSA en la misma pieza (número de referencia S3KRMK). Las secciones siguientes detallan las placas de identificación y las homologaciones.

## Condiciones especiales de uso para ATEX/IECEx


#### Cartuchos EC serie S3KX\*\*\*\*\*

Cuando se instalan en el transmisor MkII serie 3000, se debe respetar el rango de Tamb. del transmisor de -20 °C a +55 °C. Cuando el cartucho se instala remotamente mediante el S3KRMK, se admite un rango de Tamb. de -40 °C a +55 °C, aunque se generará el mensaje "W03 Sensor Operating Limits Exceeded" (W03 Se han superado los límites de funcionamiento del sensor) cuando la temperatura no se encuentre dentro de los límites publicados en las especificaciones generales de la sección 17.


#### Kit de sensor de montaje remoto S3KRMK

La caja del S3KRMK contiene aluminio. Se debe procurar evitar riesgos de ignición por impacto o fricción cuando se instale en ubicaciones de zona 1.

## 21.1 Diagrama de control UL/CSA




# 21.2 Diagrama de control del cartucho del sensor y del accesorio para control remoto




## 21.3 Placa de identificación de zona peligrosa UL/CSA de la unidad principal



## 21.4 Placa de identificación de zona peligrosa ATEX/IECEx de la unidad principal



## 21.5 Etiqueta del sensor ATEX/UL/c-UL



## 21.6 Placa de identificación de zona peligrosa ATEX/UL/c-UL del sensor remoto

## Honeywell Model # S3KRMK Remote Sensor Accessory


Honeywell Inc. Miramar, FL, USA 33025 (optional) Honeywell Analytics Ltd, Poole, Dorset, UK BH17 0RZ

GAS DETECTOR FOR USE IN HAZARDOUS LOCATIONS ONLY AS TO INTRINSIC SAFETY

Intrinsically Safe for use in Class I, Division 1, Groups A, B, C & D; Class II, Division 1 & 2, Groups E, F & G; Class I, Zone 0, Group IIC; Class II, Zone 20; ATEX II 1GD Ex ia IIC T4 Ga, Ex ia IIIC T135 ℃ Da Hazardous Loc. When installed per either Control Drawing 3000E3157 or

When installed per either Control Drawing 3000E3157 or 3000E3159 and applicable requirement of Associated Apparatus

Tamb -40 ℃ to 55 ℃ Temp Code T4



Ui=5.88V; Ii=0.124A; Pi=0.183W; Li=0mH; Ci=5uF

#### Para más información

www.honeywellanalytics.com

#### Centros de contacto y atención al cliente:

#### Europa, Oriente Medio, África, India

Life Safety Distribution AG Javastrasse 2 8604 Hegnau Switzerland

Tel: +41 (0)44 943 4300 Fax: +41 (0)44 943 4398 India Tel: +91 124 4752700 gasdetection@honeywell.com

#### **A**méricas

Honeywell Analytics Inc. 405 Barclay Blvd. Lincolnshire, IL 60069 USA

Tel: +1 847 955 8200 Toll free: +1 800 538 0363 Fax: +1 847 955 8210 detectgas@honeywell.com

#### Asia Océano Pacífico

Honeywell Analytics Asia Pacific #701 Kolon Science Valley (1) 43 Digital-Ro 34-Gil, Guro-Gu Seoul 152-729 Korea

Tel: +82 (0)2 6909 0300 Fax: +82 (0)2 2025 0388 analytics.ap@honeywell.com

#### Servicios Técnicos

EMEAI: HAexpert@honeywell.com
US: ha.us.service@honeywell.com
AP: ha.ap.service@honeywell.com

#### Nota:

Se ha puesto el máximo empeño en garantizar la exactitud de la información contenida en esta publicación; no obstante, declinamos toda responsabilidad por los posibles errores u omisiones. Se pueden producir cambios tanto en los datos como en la legislación, por lo que se recomienda encarecidamente obtener copias actualizadas de la legislación, las normas y las directrices. Esta publicación no constituye la base de un contrato.



Edición 6 01/2014 H\_MAN0878\_ES 3000M1007\_6 ECO HAA130067 © 2014 Honeywell Analytics